

ポータブル SSD/ Portable SSD/ SSD portable/ Tragbare SSD/ 移动固态硬盘

取扱説明書	JP
Instruction Manual	EN
Manuel d'instructions	FR
Bedienungsanleitung	DE
操作指南	CS

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

Please read this instruction manual before use.

Veuillez lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch.

使用前请仔细阅读本操作指南。

<https://www.nextorage.net/>

© 2025 Nextorage Corporation

注意：

お子様の手の届かないところに保管してください。

火災や感電の危険を減らすため、本機を雨や湿気にさらさないでください。感電の危険を避けるため、分解や改造をしないでください。

修理は資格のある技術者にのみご依頼ください。

本機を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

動作環境要件

- 最新の互換性リストは次のURLでご確認ください：
<https://www.nextorage.net/compatibility/>
- すべての機器での動作を保証するものではありません。

PCに接続して使用する (Windowsベースポータブルゲーム機含む)

取り付け

- 1 本機のUSBポートにUSBケーブルを接続する。
- 2 PCのUSBポートにUSBケーブルを接続する。

取り外す

Windowsをお使いの場合

- 1 画面右下のタスクトレイで、[ハードウェアを安全に取り外してメディ

アを取り出す] アイコンをクリックする。

- 2 本機の項目をクリックする。
- 3 「安全に取り外すことができます。」のメッセージを確認し、PCからUSBケーブルを取り外す。

macOSをお使いの場合

- 1 デスクトップの本機のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップする。
- 2 アイコンがデスクトップから消えたことを確認したのち、PCからUSBケーブルを取り外す。

ソフトウェア (Memory Card File Rescue) について

* NX-P2MG1TB、NX-P2MG2TB、NX-P4MG1TB、NX-P4MG2TB のみあなたの大切な写真・動画・重要なデータを守ります。

記録されているデータの読み出しができなくなった場合や、誤って削除したデータを可能な範囲で復元するソフトウェアです。

独自のアルゴリズムにより、復旧率を向上させています。

下記URLより詳細をご確認のうえ、最新版をダウンロードし、PCにインストールしてください。

<https://www.nextorage.net/mcfr/>
ソフトウェアをインストールするには管理者権限でPCにログインしてください。

* ゲームデータや著作権保護を必要とする音楽や映像などのファイルは対応していません。

iPhone に接続して使用する

対応機器別機能

お使いの機器によって使える機能が異なりますので、下表にてご確認ください。

NX-P2MG ポータブルSSD

機器	機能		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

NX-P4MG ポータブルSSD

機器	機能		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

機能

- A：本機内に保存されたデータを確認する
- B：iPhone内蔵ストレージのデータを本機にコピーする
- C：撮影した動画を直接本機に保存する（ダイレクトレック）

○：対応

△：一部のモードに対応

—：iPhone側に機能なし

※ 詳細については下記の URL をご確認ください。

<https://www.nextorage.net/compatibility/>

取り付ける

USBケーブルでiPhoneと本機を接続する。

本機内に保存されたデータを確認する

- 1 「ファイル」アプリを選ぶ。
- 2 「ブラウズ」を選ぶ。
- 3 表示された「場所」から本機を選ぶ。
- 4 確認したいファイルを選択する。

内蔵ストレージのデータを本機にコピーする

「写真」アプリからコピーする場合

- 1 「写真」アプリを選ぶ。
- 2 任意の写真や動画データを選ぶ。
- 3 左下に表示される  のアクションアイコンを選ぶ。
- 4 「「ファイル」に保存」を選ぶ。
- 5 「ブラウズ」を選ぶ。
- 6 表示された「場所」から本機を選択する。
※ 「ブラウズ」が表示されない場合は、画面右上の「>」をタップし「ブラウズ」まで戻る。
- 7 コピーしたいフォルダを選択し、右上の「保存」を選ぶ。

手順4 [“ファイル”に保存]を選択後にフォルダを選択せずに右上に表示される[保存]を選ぶことでも保存が可能となります。

「ファイル」アプリからコピーする場合

- 1 「ファイル」アプリを選ぶ。
- 2 [ブラウズ]メニューから任意のデータを選ぶ。
- 3 左下に表示される[]のアクションアイコンを選ぶ。
- 4 [コピー]を選び、右上の[完了]を選ぶ。
- 5 [ブラウズ]に戻り、表示された[場所]から本機を選ぶ。
- 6 保存先のフォルダを開く。
- 7 画面を長押しして表示されるポップアップメニューから[ペースト]を選ぶ。

撮影した動画を直接本機に保存する(ダイレクトレック)

- 1 「カメラ」アプリを選ぶ。
- 2 [ビデオ]を選ぶ。
- 3 左上に[ProResHDR]が表示されているのを確認する。
[ProResHDR]に斜線\が入っているときはiPhone内蔵ストレージに保存されるため、[ProResHDR]をタップし斜線を外してください。
- 4 録画マークを選び録画を開始する。

使用上のご注意

本機は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。弊社では、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消失についてはいかなる原因であっても一切その責任は負いかねます。

- スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのPCの省電力機能はご使用いただけない場合があります。
- 本機接続時、他のUSB機器も使う場合は以下の点にご注意ください。
 - － 本機の転送速度が遅くなることがあります。
 - － 本機をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する機器のUSBポートに直接接続してください。
- データの書き込み／読み出し／削除中は、本機を取り外さないでください。データが破損する原因となります。
- 本機を接続したままPCを起動、または再起動したり、スリープや休止状態に移行、またはそこから復帰すると正常に動作しないことがあります。これらの操作は本機をPCから外して行ってください。
- 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用时、また本機の純正付属品、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユー

ザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。

- 付属のUSBケーブルをご使用にならない場合、性能の保証は致しません。
- ポートの形状が異なるUSBケーブルを本機に接続しないでください。ポートが破損する原因となります。
- 本機のアクセスランプが点灯しないときは、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置が、ラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- お使いの機器などの機能による「フォーマット」や「削除」では、本機内のデータは完全に消去されない場合があります。本機の譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

本機はexFATフォーマットで初期化済みです。

本機を接続の際、お使いの機器で認識されるまでに数秒から数十秒かかることがあります。

ご注意

初期化を行うと、本機内のデータはすべて消去されます。

本機内に保存データがある場合は、必要に応じてバックアップを作成してください。

取り扱いについて

- 本機を分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - － 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
 - － 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
 - － 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
 - － 風通しが悪い場所
 - － ほこり、湿気の多い場所

本機は使用中に熱くなることがあります

国際的なオーディオ・ビデオ、情報および通信技術機器の安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はありません。ただし、本機に長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からや衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続してふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

お手入れについて

- お手入れをする前に電源をお切りください。
- 乾いた柔らかい布、または水をかたくしぼった布で軽く拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、色落ちや変色する場合がありますので、ご注意ください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 液体状の洗剤などは使用しないでください。本機の内部に入って、故障の原因となることがあります。

磁石について

- 本機を使用する前に、お使いの機器がMagSafeに対応していることをご確認ください。対応していない場合、

MagSafe用ステッカーまたはMagSafe用ケースを使用してください。

- スマートフォンケースを使用する場合はMagSafeに対応していることをご確認ください。対応していないプラスチック製ケースまたは革製ケースを使用する場合は磁力が弱まり、本機が付かない可能性があります。十分ご注意ください。
- 本機をクレジットカード、ICカードやその他のカードの近くに置かないでください。近くに置くと記録されているデータが消える場合があります。
- 本機の使用中に、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください

本機は磁石を使用しております。以下、注意文をよく読み取り扱いにご注意ください。

【医療機器に近づけない】

本機は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

故障かな？と思ったら

- お使いの機器が本機を認識しない場合、または正常に動作しない場合、次のことを確認してください。
 - お使いの機器が本機に対応しているかどうか、下記「主な仕様」の「対応OS」をご確認ください。
 - システム情報の読み込み等のために、お使いの機器が本機を認識するのに時間が数分かかる場合があります。しばらくお待ちいただいても認識しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。
<https://www.nextorage.net/support/>

商標について

- USB Type-C[®]、USB-C[®]はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- macOS、“iPhone” および“MagSafe” は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、[®]マークは明記していません。

主な仕様

インターフェース*¹

NX-P2MG1TB: USB 10Gbps
NX-P2MG2TB: USB 10Gbps
NX-P2MG4TB: USB 20Gbps
NX-P4MG1TB: USB 40Gbps
NX-P4MG2TB: USB 40Gbps
NX-P4MG4TB: USB 40Gbps

ポートタイプ

USB Type-C[®] × 1

電源

USBバスパワー（外部電源なし）

対応OS*²

<https://www.nextorage.net/compatibility/>
よりご確認ください。

動作環境

動作温度 0℃～40℃（結露なきこと）
保存温度 -20℃～+60℃（結露なきこと）

外形寸法

約64.3 mm×12.4 mm×64 mm（幅／高さ／奥行き）（最大突起物を除く）

付属品

NX-P2MG ポータブルSSD：
USB Type-C - USB Type-C接続ケーブル
(18 cm) ×1^{*3}

NX-P4MG ポータブルSSD：
USB Type-C - USB Type-C接続ケーブル
(18 cm) ×1

*1 USB 10Gbps、USB 20Gbps、USB 40Gbps
で接続するためには、SuperSpeed USB
10Gbps（USB 3.2 Gen 2）、SuperSpeed
USB 20Gbps（USB 3.2 Gen 2x2）、
SuperSpeed USB 40Gbps（USB 4）対応
機器でお使いいただく必要があります。

*2 全ての機器での動作を保証するものではありません。本機を接続する前に、お使いの
機器がポータブルSSDに対応しているこ
とをご確認ください。最新対応状況は、
<https://www.nextorage.net/compatibility/>
よりご確認ください。

*3 本機はUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）や
USB 20Gbps（USB 3.2 Gen 2×2）に対応
しており、付属のUSB4（USB 40Gbps）
対応ケーブルを使用した場合でも、本機
の仕様により最大転送速度は10Gbpsや
20Gbpsに制限されます。

本機の仕様および外観は、改良のため予告
なく変更することがあります。

保証書とアフター サービス

保証書

- この取扱説明書には保証書が添付されていますので、お買い上げ時のレシートまたは明細書を大切に保管してください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 品名：NX-P□MG□TB
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではポータブルSSDの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>



お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

(祝・祭日、年末年始及び当社夏季休業日を除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワー・リパーク9階

<https://www.nextorage.net/>



保証書

品名	ポータブル SSD		
型名	NX-P□MG□TB		
お買上げ日	年	月	日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

販売店	
-----	--

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-889-102

ホームページ： <https://www.nextorage.net/support/>

Nextorage株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リパーク9階 〒210-0007

保証期間	お買上げの日から	3年
お客様住所		
お名前	様	電話 - -

無料修理規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に本機が故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買上げの店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
 - 修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合(当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます)、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
- 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
 - (1) 本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
 - (2) つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時録り返し記録用途・デジタルサイン・ウェブなど常時再生用途・産業用途
 - (3) 本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - (5) 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
 - (6) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - (7) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障・損傷
 - (8) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - (10) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NSSD01

CAUTION:

Keep away from children.

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not disassemble or modify this unit.

Refer servicing to qualified personnel only.

Please read this instruction manual carefully to ensure safe use of the unit.

Operating Environment Requirements

- Please check the latest compatibility list at the following URL:
<https://www.nextorage.net/en/compatibility/>
- Operation is not guaranteed for all devices.

When Using this Unit on the PC (Including Window's Base Portable Gaming Units)

Installation

1. **Connect the USB cable to a USB port on this unit.**
 2. **Connect the USB cable to a USB port on the PC.**
- Be careful when handling this unit after extended periods of use as the surface may be hot.
 - If this unit is not recognized by the PC or the host device you are using, remove the unit, shutdown or restart your PC or host device, and try plugging this unit again.
 - When the data transfer is in progress, the LED indicator is flashing. Please do not remove this unit while flashing.

Disconnecting this Unit from the PC

In this section, we describe the procedure for disconnecting this unit from the PC while the PC is switched on.

Windows PC users

1. **Click "Safely Remove Hardware and Eject Media" in the notification area at the bottom right of the desktop.**
This unit currently connected to the PC appears on the screen.
2. **Click on this unit.**
3. **Wait until the message "Safe to Remove Hardware" appears, and disconnect the USB cable from the PC.**

macOS users

1. **Drag and drop this unit's icon on the desktop into [Trash].**
2. **After the icon has disappeared from the desktop, disconnect the USB cable from the PC.**

Supplied software (Memory Card File Rescue)

* Available for NX-P2MG1TB, NX-P2MG2TB, NX-P4MG1TB, NX-P4MG2TB.

Protect your precious photos, videos, and important data.

This software recovers as much of the recorded data as possible when it is no longer possible to read the recorded data or accidentally deleted data.

The recovery rate is improved by our original algorithm.

Download and install in your PC the latest software from the following URL
<https://www.nextorage.net/en/mcfr/>

* For details, please refer to the web page above.

* Game data, music and video files requiring copyright protection are not supported.

Using by connecting to an iPhone

Functions by compatible devices

The functions available may vary depending on the device. Please consult the table below.

NX-P2MG Portable SSD

Device	Function		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

NX-P4MG Portable SSD

Device	Function		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

Function

A: Checking the data in This Unit

B: Copying Data from the Internal Storage to This Unit

C: Directly record videos in This Unit

○: Supported

△: Only some modes are supported

—: iPhone does not possess the function

* For more information, please refer to the following URL.

<https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/>

Connecting This Unit

Using the USB cable from this unit, connect the iPhone and the unit.

Checking the data in This Unit

1. Select the [Files] application.
2. Select [Browse].
3. Select this unit from the [Locations].
4. Once open, you can check the content inside this unit.

Copying Data from the Internal Storage to This Unit

Moving data from the [Photos] application

1. Select the [Photos] application.
2. Select the picture or video you want to copy.
3. Select the action icon [] on the lower left side of the screen.
4. Select the option [Save to files].
5. Select [Browse].
Select this unit from the [Locations].

* If you cannot find [Browse] on your screen, press [>] on the upper left side of the screen to return to [Browse].

6. Select the folder where to copy the file.
7. Press the button [Save] in the upper right corner.

On step 4, you can save directly without selecting a folder after pressing the upper right corner's [Save].

Moving data from the [Files] application

1. Select the [Files] application.
2. On the [Browse] menu, select the data you want to move.
3. On the lower left side of the screen, select the action icon [].
4. Select the option [Copy] and select the action [Done].

Return to the [Browse] menu, select this unit from the [Locations].

5. **Select the folder where to move the files.**
6. **Long press inside the screen, select [Paste] in the pop-up menu.**

Directly record videos in This Unit

1. **Select the [Camera] application.**
2. **Select the [Video].**
3. **In the upper left corner, check that the [ProResHDR] option is activated.**

If there is a [X] crossed above [ProResHDR] option, the videos will be saved directly in the iPhone memory. Press the option to activate or deactivate the direct save in the unit.

4. **Select the record button to start recording.**

Cautions on Use

This unit is a precision instrument. Saved data may be lost due to sudden failure. As a precaution against possible failure, periodically save the data in this unit elsewhere. Nextorage will not repair, restore or replicate recorded contents under any circumstances.

Furthermore, Nextorage shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data for any cause.

- Note the following when using other USB devices while connecting this unit to equipment.
 - The transfer speed of this unit may become slower.
 - You may be unable to use this unit if it is connected to equipment via a USB hub. If this happens, reconnect this unit directly to the USB port of the equipment.

- Do not connect a wrong USB cable to this unit, which may damage the socket.
- Do not remove this unit from the equipment while writing, reading or deleting data. Doing so may damage the data.
- If this unit is still connected to the PC in the following situations, the PC may not operate correctly.
 - When you start or restart the PC.
 - When the PC enters sleep or hibernation, or returns from either. Disconnect this unit from the PC before doing these operations.
- It is strongly recommended that you periodically back up the data written on this unit.
- The supplied product warranty is limited only to this External Solid State Drive itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The data in the SSD may not be completely erased by formatting or deleting using the functions of your equipment. When transferring or disposing of the SSD, you are responsible for taking a measure for the data, such as using special data erasure software or physically destroying the SSD.

Nextorage shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.
--

Handling this unit

- Do not use or store this unit in the following locations. Doing so may cause this unit to malfunction.
 - Somewhere extremely hot, cold or humid
Never leave this unit exposed to high temperature, such as in direct sunlight, near a heater, or inside a

closed car in summer. Doing so may cause this unit to malfunction or become deformed.

- In a badly ventilated place
- In a dusty or humid place

This unit may become hot during use

There will be no problem with safety as the unit is designed to operate below the upper temperature limit specified by IEC 62368-1, an international audio/video, information and communication technology equipment safety standard. However, keeping your skin in contact with it for a long period of time may cause a low-temperature burn. Even maintaining contact unintentionally by placing it on top of your clothes or putting it in your pocket for an extended period, such as falling asleep for example, may result in a low-temperature burn.

In relation to the magnet

- Before using this unit, verify that your device is compatible with MagSafe. In case it has no compatibility, use a MagSafe sticker or MagSafe case to attach this unit.
- In the case of using a smartphone case, verify it is MagSafe Compatible. Be careful before attaching it to smartphone cases made of plastic or leather which do not have MagSafe compatibility, as the magnetic force might weaken and the unit unable to attach to the smartphone.
- Do not place this unit near a credit card, IC card or other card. If placed near a card, the recorded data may be lost.
- A TV, radio, or tuner may be affected by noise during use of this unit. If that happens, use this unit as far away as possible from such products.

This unit has a magnet. Please read the following warning statement before using it.

[Do not place this unit close to medical devices.]

This unit has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this unit close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this unit if you use any such medical device.

For the detail on operations and support related information, see the following URL.

<https://www.nextorage.net/en/support/>

Specifications

Interface*1

NX-P2MG1TB: USB 10Gbps
NX-P2MG2TB: USB 10Gbps
NX-P2MG4TB: USB 20Gbps
NX-P4MG1TB: USB 40Gbps
NX-P4MG2TB: USB 40Gbps
NX-P4MG4TB: USB 40Gbps

Dimensions (Approx.)

This unit only:

64.3 mm × 12.4 mm × 64 mm
(2 ⁵/₈ in × 1/2 in × 2 ⁵/₈ in)
(W × H × D, without protrusions)

Operating environment

Temperature:

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
(non-condensing)

Storage environment

Temperature:

-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
(non-condensing)

Included items:

NX-P2MG Portable SSD:

USB Type-C to USB Type-C cable
(18 cm, 7 ¹/₈ in) × 1*2

NX-P4MG Portable SSD:

USB Type-C to USB Type-C cable
(18 cm, 7 1/8 in) × 1

- *1 To connect via USB 10Gbps, USB 20Gbps, or USB 40Gbps, the device must be used with SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2), or SuperSpeed USB 40Gbps (USB 4) compatible devices.
- *2 This unit supports USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) or USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2 × 2). Even if the included USB4 (USB 40 Gbps) compatible cable is used, the maximum transfer speed will be limited to 10 Gbps or 20 Gbps due to the specifications of this unit.

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Windows is registered trademarks and/or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- macOS, “iPhone” and “MagSafe” are registered trademarks and/or trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- All other system names and product names mentioned in these operating instructions are the trademarks or registered trademarks of their respective development companies.
™ and ® are not mentioned in each case in these instructions.

LIMITED WARRANTY

United States and Canada only –
3 years

Nextorage Corporation (“Nextorage”), solely for purchases made in the United States and Canada, warrants this product against defects in material or workmanship for the original owner and any subsequent end user owner(s) (“You” or “Your”) for the time period set forth above as set forth herein.

Pursuant to this Limited Warranty, Nextorage will, at its option, i) replace the product with a new or recertified/refurbished product of the same (or similar) model ii) refund the purchase price upon confirmation of Your receipt or purchase record at the online store or retailer where You purchased the product. For purposes of this Limited Warranty, “recertified” or “refurbished” means a product or part that has been returned to its original specifications. In the event of a defect, these are Your exclusive remedies. Nextorage does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free.

Term: For the time period set forth above from the original date of purchase of the product from the online store or retailer authorized by Nextorage to sell the product.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the product. It does not cover separate accessories, technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product, and other included content; any such software or other included content is provided “AS IS” unless expressly provided for in a separate written agreement.

In order to receive warranty service, the product must be returned according to the procedures of the online store where it was purchased. To obtain warranty service, please contact the customer service department of the online store where You purchased the product.

Use of Your Personal Information. If You obtain service under this Limited Warranty, You authorize Nextorage to store, use and process information about the service provided to You and Your contact information (including Your name, phone number, address, and e-mail address). Nextorage may use this information to perform service under this Limited Warranty in accordance with its Privacy Policy, which can be found here: <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Loss of Data: Nextorage cannot guarantee that it will be able to refund or exchange any product under this Limited Warranty without risk to or loss of software or data. It is Your responsibility to remove or backup any removable media or parts, data, software or other materials You may have stored or preserved on Your product. It is likely that any media or parts, data, software, or other materials (like pictures, music, videos, etc.) will be lost or reformatted during service and Nextorage will not be responsible for any such damage or loss.

Refund/Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any replacement, recertified or refurbished product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days from the replacement, whichever is longer. Any product replaced under this Limited Warranty will become the property of Nextorage. Any replacement recertified or refurbished product provided under this Limited Warranty may, at Nextorage's option, vary in color and/or cosmetic design from the

original product and may not include any original engraving or similar customization/personalization.

Exceptions: Nextorage is not responsible for, and this Limited Warranty does not cover, any damage arising from a failure to operate the product within its intended uses, or otherwise follow the owner's manual and safety instructions relating to the product's use and installation.

Nextorage is not responsible for any labor costs You may incur relating to service from service providers other than from an online store's Customer Service where the product was purchased. This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use. This Limited Warranty does not cover products purchased from sources other than authorized retailers or authorized online stores, or issues due to: (i) outdoor exposure and other acts of nature; (ii) power surges; (iii) accidental damage; (iv) abuse; (v) limitations of technology; (vi) cosmetic damage; (vii) contact with liquid, heat, humidity or perspiration, sand, smoke, or foreign materials; (viii) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from use of parts or supplies not sold or authorized by Nextorage; (ix) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from servicing not authorized or performed by Nextorage; (x) computer or internet viruses, bugs, worms, or Trojan Horses; (xi) malfunctions due to peripherals/accessories; (xii) modifications of or to any part of the product, including "rooting" or other modifications to control the behavior of the product or any factory installed operating system; (xiii) use of the product with constant or repetitive recording applications such as drive recorders, surveillance cameras, server applications, and constant playback applications such as digital signage, or industrial applications; or (xiv) any

product where the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.

LIMITATION ON DAMAGES: Nextorage SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST Nextorage BE GREATER THAN THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT FROM Nextorage OR AN AUTHORIZED ONLINE SHOP.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This Limited Warranty gives You specific legal rights and You may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

For purchases made in the U.S.: Read the following Dispute Resolution/ Arbitration provision carefully. It details Your rights and instructions should a dispute related to the product arise.

What Happens If We Have A Dispute: Should a dispute or claim arise related to the product, Your purchase and/or use of the product, the terms of this Limited Warranty, or any service provided under the terms of this Limited Warranty (including any repair or replacement) ("Dispute"), You and Nextorage agree that the **Dispute**

shall be resolved exclusively through binding arbitration. YOU UNDERSTAND AND ACKNOWLEDGE THAT BY AGREEING TO ARBITRATION, YOU ARE GIVING UP THE RIGHT TO LITIGATE (OR PARTICIPATE IN AS A PARTY OR CLASS MEMBER) IN ANY DISPUTES IN COURT. You also agree that ANY DISPUTE RESOLUTION PROCEEDING WILL ONLY CONSIDER YOUR INDIVIDUAL CLAIMS, AND BOTH PARTIES AGREE NOT TO HAVE ANY DISPUTE HEARD AS A CLASS ACTION, REPRESENTATIVE ACTION, CONSOLIDATED ACTION, OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION. Despite the above, You have the right to litigate any Dispute on an individual basis in small claims court or other similar court of limited jurisdiction, to the extent the amount at issue does not exceed \$15,000, and as long as such court has proper jurisdiction and all other requirements (including the amount in controversy) are satisfied.

Arbitration Instructions. To begin Arbitration, either You or Nextorage must make a written demand to the other for arbitration. The Arbitration will take place before a single arbitrator. The arbitration will be administered in keeping with the Expedited Procedures of the Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Proceedings for Consumer-Related disputes ("Rules") of the American Arbitration Association ("AAA"), when applicable and in effect when the claim is filed. You may get a copy of AAA's Rules by contacting AAA at (800) 778-7879 or visiting www.adr.org. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared between You and Nextorage, but in no event shall Your fees ever exceed the amount allowable by the special rules for Consumers Disputes provided for by AAA, at which point Nextorage will cover all additional administrative fees and expenses. This does not prohibit the Arbitrator from giving the winning party their fees and

expenses of the arbitration when appropriate pursuant to the Rules. Unless You and Nextorage agree differently, the arbitration will take place in the county and state where You live, and applicable federal or state law shall govern the substance of any Dispute during the arbitration. However, the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., will govern the arbitration itself and not any state law on arbitration. The Arbitrator's decision will be binding and final, except for a limited right of appeal under the Federal Arbitration Act.

Opt-Out Instructions. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION PROVISION, THEN: (1)

You must notify Nextorage in writing within 30 days of the date that You purchased the product; (2) Your written notification must be mailed to Nextorage Corporation, Kawasaki-ekimaie Tower Riverk 9F 12-1

Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japan. AND

(3) Your written notification must include (a) Your NAME, (b) Your ADDRESS, (c) the DATE You purchased the product, and (d) a clear statement that "YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH Nextorage THROUGH ARBITRATION AND/OR BE BOUND BY THE CLASS ACTION WAIVER"

Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and You will continue to enjoy the benefits of the limited warranty.

For the countries other than U.S.A. and Canada - 3 years*

* Warranty and product support valid for 3 years from the original date of purchase.

Nextorage Corporation ("Nextorage"), warrants this product against defects in material or workmanship for the original owner and any subsequent end user owner(s) ("You" or "Your") for the time period set forth above as set forth herein.

If this product is not functioning under the conditions and guidelines presented in the instruction manual, Nextorage will repair the product or replace it with an equivalent product, free of charge. Nextorage may, at its option, refund the product purchase price instead of repairing/replacing the product. Nextorage will take no responsibility or liability for any data loss/damage arising as a result of any defect or damage to the products. This warranty is valid only within the country/region where this product was originally purchased.

In order to receive warranty service, the product must be returned according to the procedures of the store where it was purchased. To obtain warranty service, please contact the customer service department of the store where You purchased the product. Use of Your Personal Information. If You obtain service under this Limited Warranty, You authorize Nextorage to store, use and process information about the service provided to You and Your contact information (including Your name, phone number, address, and e-mail address). Nextorage may use this information to perform service under this Limited Warranty in accordance with its Privacy Policy, which can be found here: <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Exceptions: Nextorage is not responsible for, and this Limited Warranty does not cover, any damage arising from a failure to operate the product within its intended uses, or otherwise follow the owner's manual and safety instructions relating to the product's use and installation. Nextorage is not responsible for any labor costs You may incur relating to service from service providers other than from an online store's Customer Service where the product was purchased. This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use. This Limited Warranty does not cover products purchased from sources other than authorized retailers or authorized online stores, or issues due to: (i) outdoor exposure and other acts of nature; (ii) power surges; (iii) accidental damage; (iv) abuse; (v) limitations of technology; (vi) cosmetic damage; (vii) contact with liquid, heat, humidity or perspiration, sand, smoke, or foreign materials; (viii) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from use of parts or supplies not sold or authorized by Nextorage; (ix) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from servicing not authorized or performed by Nextorage; (x) computer or internet viruses, bugs, worms, or Trojan Horses; (xi) malfunctions due to peripherals/accessories; (xii) modifications of or to any part of the product, including "rooting" or other modifications to control the behavior of the product or any factory installed operating system; (xiii) use of the product with constant or repetitive recording applications such as drive recorders, surveillance cameras, server applications, and constant playback applications such as digital signage, or industrial applications; or (xiv) any product where the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.

For the Customers in the U.S.A

NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC
(POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC)

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Notes:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The information below is for the FCC related matters only.

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: Nextorage
Model: NX-PxMGxTB (x: alphanumeric character such as 1,2,..., A,B,...)
Responsible Party: Violette Engineering Corporation
Address: 313 Park Avenue Suite 300, Falls Church, VA 22046 USA
Mail: info@violetteengineering.com

For the Customers in Europe



Disposal of old electrical & electronic equipment

(applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product has been manufactured by or on behalf of Nextorage Corporation.

EU/UK Importer of record: Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007 Japan.

Related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, 24hour Solutions B.V., Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands.

Related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, 24hour Solutions Ltd. 15 Beaufort Court, Admirals Way, Canary Wharf, London, E14 9XL United Kingdom.

Manufacturer: Nextorage Corporation

Attention :

Tenir hors de portée des enfants.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter toute électrocution, ne démontez ni ne modifiez cet appareil. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.
Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions pour garantir une utilisation sûre de l'appareil.

Exigences de l'environnement d'exploitation

- Veuillez consulter la dernière liste de compatibilité à l'URL suivante : <https://www.nextorage.net/en/compatibility/>
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les périphériques.

Lors de l'utilisation de cet appareil sur un PC (Y compris les appareils de jeu portables de base de Windows)

Installation

1. Branchez le câble USB à un port USB de cet appareil.
 2. Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez cet appareil après une utilisation ou un accès prolongé car la surface risque d'être chaude.
 - Si cet appareil n'est pas reconnu par le PC ou l'appareil hôte utilisé, retirez l'appareil, arrêtez ou redémarrez votre PC ou appareil hôte et essayez de rebrancher cet appareil.
 - Le témoin LED clignote pendant le transfert de données. Ne retirez pas

cet appareil tant que le témoin clignote.

Débranchement de cet appareil du PC

Cette section indique comment débrancher cet appareil du PC lorsque le PC est allumé.

Utilisateurs de PC Windows

1. Cliquez sur « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » dans la zone de notification dans le coin inférieur droit du bureau.
Cet appareil actuellement raccordé au PC apparaît sur l'écran.
2. Cliquez sur cet appareil.
3. Attendez que le message « Safe to Remove Hardware » apparaisse, puis débranchez le câble USB du PC.

Utilisateurs de macOS

1. Tirez l'icône de cet appareil sur le bureau et déposez-la dans la [Corbeille].
2. Une fois que l'icône a disparu du bureau, débranchez le câble USB du PC.

Logiciel fourni (Memory Card File Rescue)

* Disponible pour NX-P2MG1TB, NX-P2MG2TB, NX-P4MG1TB, NX-P4MG2TB.

Protégez vos précieuses photos, vidéos et données importantes. Ce logiciel récupère autant que possible les données enregistrées lorsqu'il n'est plus possible de les lire ou lorsqu'elles ont été supprimées accidentellement.
Le taux de récupération est amélioré par notre algorithme original.

Téléchargez et installez sur votre PC la version la plus récente à partir de l'adresse URL suivante
<https://www.nextorage.net/en/mcfr/>

* Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page Web ci-dessus.

* Les données de jeu, les fichiers de musique et vidéo nécessitant une protection des droits d'auteur ne sont pas pris en charge.

Utilisation en se connectant à un iPhone

Fonctions par dispositifs compatibles

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du dispositif. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.

SSD portable NX-P2MG

Dispositif	Fonction		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

SSD portable NX-P4MG

Dispositif	Fonction		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

Fonction

A : Vérification des données de cet appareil

B : Copie de données du stockage interne vers cet appareil

C : Enregistrement direct des vidéos dans cet appareil

○ : Pris en charge

△ : Seuls certains modes sont pris en charge

— : L'iPhone ne possède pas la fonction

* Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l'URL suivante.

<https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/>

Connexion de l'appareil

À l'aide du câble USB de cet appareil, connectez l'iPhone et l'appareil.

Vérification des données de cet appareil

1. Sélectionnez l'application [Fichiers].
2. Sélectionnez [Explorer].
3. Sélectionnez cet appareil dans le menu [Emplacements].
4. Une fois ouvert, vous pouvez vérifier le contenu de cet appareil.

Copie de données du stockage interne vers cet appareil

Déplacement des données de l'application [Photos]

1. Sélectionnez l'application [Photos].
2. Sélectionnez l'image ou la vidéo que vous souhaitez copier.
3. Sélectionnez l'icône d'action [📌] dans la partie inférieure gauche de l'écran.
4. Sélectionnez l'option [Enregistrer dans Fichiers].
5. Sélectionnez [Explorer]. Sélectionnez cet appareil dans le menu [Emplacements].

* Si vous ne trouvez pas [Explorer] sur votre écran, appuyez sur [➤] en haut à

gauche de l'écran pour revenir à [Explorer].

6. **Sélectionnez le dossier dans lequel copier le fichier.**
7. **Appuyez sur la touche [Enregistrer] dans le coin supérieur droit.**

À l'étape 4, vous pouvez enregistrer directement sans sélectionner de dossier après avoir appuyé sur la touche [Enregistrer] dans le coin supérieur droit.

Déplacement de données à partir de l'application [Fichiers]

1. **Sélectionnez l'application [Fichiers].**
2. **Dans le menu [Explorer], sélectionnez les données à déplacer.**
3. **Dans la partie inférieure gauche de l'écran, sélectionnez l'icône d'action [📁].**
4. **Sélectionnez l'option [Copier] et sélectionnez l'action [OK].**
Revenez au menu [Explorer], sélectionnez cet appareil dans les [Emplacements].
5. **Sélectionnez le dossier dans lequel déplacer les fichiers.**
6. **Appuyez longuement à l'intérieur de l'écran et sélectionnez [Coller] dans le menu contextuel.**

Enregistrement direct des vidéos dans cet appareil

1. **Sélectionnez l'application [Appareil photo].**
2. **Sélectionnez [Vidéo].**
3. **Dans le coin supérieur gauche, vérifiez que l'option [ProResHDR] est activée.**

Si l'option [ProResHDR] est précédée de [N], les vidéos seront enregistrées directement dans la mémoire de l'iPhone. Appuyez sur l'option pour activer ou désactiver la sauvegarde directe dans l'appareil.

4. **Sélectionnez le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.**

Précautions d'utilisation

Cet appareil est un instrument de précision. Les données sauvegardées peuvent être perdues à la suite d'une panne. Pour vous protéger contre toute panne, sauvegardez régulièrement les données de cet appareil sur un autre support. Nextorage ne peut en aucun cas réparer, restaurer les données enregistrées ou en restituer des copies.

De plus, Nextorage décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées, quelle qu'en soit la cause.

- Notez les points suivants si d'autres dispositifs USB sont utilisés lorsque cet appareil est raccordé à un autre appareil.
 - La vitesse de transfert de cet appareil peut être ralentie.
 - Vous ne pourrez peut-être pas utiliser cet appareil s'il est raccordé à un autre appareil par un concentrateur USB. Le cas échéant, raccordez cet appareil directement au port USB de l'autre appareil
- Ne raccordez pas cet appareil avec un câble USB inadéquat, car la prise pourrait être endommagée.
- Ne débranchez pas cet appareil de l'autre appareil pendant l'inscription, la lecture ou la suppression de données. Ne frappez pas, ne pliez pas, ne laissez pas tomber, ne mouillez pas et n'exercez pas de force excessive sur cet appareil. Ceci pourrait altérer les données.
- Si cet appareil est encore raccordé au PC dans les situations suivantes, le PC risque de ne pas fonctionner correctement.

- Lorsque vous démarrez ou redémarrez le PC.
- Lorsque le PC se met en veille ou en hibernation, ou revient de l'une ou l'autre.
Débranchez cet appareil du PC avant d'effectuer ces opérations.
- Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données inscrites sur cet appareil.
- La couverture de garantie de ce produit se limite au disque SSD externe lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec cet appareil et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également limités par ces conditions.
- Les données du SSD peuvent ne pas être complètement effacées par le formatage ou la suppression à l'aide des fonctions de votre équipement. Lors du transfert ou de la mise au rebut du SSD, il vous incombe de prendre une mesure pour les données, par exemple en utilisant un logiciel spécial d'effacement des données ou en détruisant physiquement le SSD.

Nextorage décline toute responsabilité en cas d'endommagement ou de perte des données enregistrées.

Manipulation de cet appareil

- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil aux endroits suivants. Sinon, cet appareil ne fonctionnera pas correctement.
 - Endroit extrêmement chaud, froid ou humide
Ne laissez jamais cet appareil exposé à une température élevée, comme en plein soleil, près d'un appareil de chauffage ou à l'intérieur d'une voiture, toutes

vitres closes. Sinon, il risque de ne plus fonctionner ou de se déformer.

- Endroit mal ventilé
- Endroit poussiéreux ou humide

L'appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation

Aucun problème de sécurité n'est à craindre car l'appareil est conçu pour fonctionner en dessous de la limite supérieure de température spécifiée par la norme CEI 62368-1, une norme internationale de sécurité relative aux équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication. Cependant, un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures superficielles. Même en maintenant un contact involontaire avec l'appareil placé sur vos vêtements ou mis dans une poche pendant une période prolongée, s'endormir par exemple, peut entraîner une brûlure à basse température.

En ce qui concerne l'aimant

- Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que votre dispositif est compatible avec MagSafe. En cas d'incompatibilité, utilisez un autocollant MagSafe ou une coque MagSafe pour attacher cet appareil.
- Si vous utilisez une coque pour smartphone, vérifiez qu'elle est compatible avec la technologie MagSafe. Soyez prudent avant de l'attacher à des coques pour smartphone en plastique ou en cuir qui ne sont pas compatibles avec la norme MagSafe, car la force magnétique pourrait s'affaiblir et l'appareil ne pourrait pas s'attacher au smartphone.
- Ne placez pas cet appareil près d'une carte de crédit, une carte IC ou d'une autre carte. Si vous le placez près d'une carte, vous risquez de perdre les données enregistrées.

- Un téléviseur, une radio ou un tuner peuvent être affectés par le bruit pendant l'utilisation de cet appareil. Dans ce cas, utilisez cet appareil le plus loin possible de ces produits.

Cet appareil est équipé d'un aimant. Veuillez lire la déclaration d'avertissement suivant avant de l'utiliser.

[Ne placez pas cet appareil à proximité de dispositifs médicaux.]

Ce appareil est doté d'un ou plusieurs aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, valves de dérivation programmables pour traitement d'hydrocéphalie ou autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ce appareil près de personnes utilisant ce type de dispositif médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce appareil si vous utilisez ce type de dispositif médical.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'assistance, reportez-vous à l'URL suivante.
<https://www.nextorage.net/en/support/>

Spécifications

Interface*1

NX-P2MG1TB : USB 10Gbps

NX-P2MG2TB : USB 10Gbps

NX-P2MG4TB : USB 20Gbps

NX-P4MG1TB : USB 40Gbps

NX-P4MG2TB : USB 40Gbps

NX-P4MG4TB : USB 40Gbps

Dimensions (Environ)

Cet appareil uniquement :

64,3 mm × 12,4 mm × 64 mm

(2 5/8 po. × 1/2 po. × 2 5/8 po.)

(L × H × P, hors parties

saillantes)

Environnement d'exploitation

Température :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

(sans condensation)

Environnement d'entreposage

Température :

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

(sans condensation)

Éléments inclus :

SSD portable NX-P2MG :

Câble USB Type-C à USB Type-C (18 cm, 7 1/8 po.) × 1*2

SSD portable NX-P4MG :

Câble USB Type-C à USB Type-C (18 cm, 7 1/8 po.) × 1

*1 Pour connecter via USB 10Gbps, USB 20Gbps ou USB 40Gbps, cet appareil doit être utilisé avec des périphériques compatibles SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) ou SuperSpeed USB 40Gbps (USB 4).

*2 Ce appareil prend en charge l'USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) ou l'USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2 × 2). Même si le câble compatible USB 4 (USB 40 Gbps) fourni est utilisé, la vitesse de transfert maximale sera limitée à 10 Gbps ou 20 Gbps en raison des spécifications de cet appareil.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques commerciales

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales de USB Implementers Forum.
- Windows est une marque déposée et/ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- macOS, « iPhone » et « MagSafe » sont des marques déposées et/ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Tous les autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les marques ™ et ® ne sont pas mentionnées dans ce mode d'emploi.

GARANTIE LIMITÉE

É.-U. et Canada uniquement – 3 ans
Nextorage Corporation
(« Nextorage »), exclusivement pour les achats effectués aux États-Unis et au Canada, garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour le propriétaire d'origine et tous les propriétaires utilisateurs finaux suivants (« Vous » ou « Vos ») pendant la période définie ci-dessus et comme indiqué dans les présentes.

Conformément à cette Garantie limitée, Nextorage, à son gré, i) remplacera le produit par un produit neuf ou recertifié/remis en état du même modèle (ou similaire) ii) remboursera le prix d'achat après confirmation de votre reçu ou de votre relevé d'achat dans la boutique virtuelle ou chez le détaillant où vous avez acheté le produit. Aux fins de la présente Garantie limitée, les termes « recertifié » ou « remis en état »

désignent un produit ou une pièce qui a retrouvé ses spécifications d'origine. En cas de défaut, ce sont Vos recours exclusifs. Nextorage ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

Modalité : Pendant la période définie ci-dessus à compter de la date d'achat d'origine du produit auprès d'une boutique virtuelle ou d'un détaillant autorisé par Nextorage à vendre le produit.

Cette Garantie limitée couvre uniquement les composants matériels emballés avec le produit. Elle ne couvre pas les accessoires séparés, l'assistance technique pour l'utilisation du matériel ou du logiciel et elle ne couvre pas les produits logiciels contenus ou non dans le produit, et tout autre contenu inclut ; tout logiciel ou autre contenu inclut est fourni « EN L'ÉTAT » sauf indication contraire conformément à un contrat écrit séparément.

Pour bénéficier du service de garantie, le produit doit être retourné conformément aux procédures de la boutique virtuelle où il a été acheté. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter le service client de la boutique virtuelle où vous avez acheté le produit.

Utilisation de vos informations personnelles. Si vous obtenez un service dans le cadre de cette Garantie limitée, vous autorisez Nextorage à stocker, utiliser et traiter les informations concernant le service qui vous a été fourni et vos coordonnées (y compris votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse e-mail). Nextorage peut utiliser ces informations pour effectuer le service dans le cadre de cette Garantie limitée, conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée ici : <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Perte de données : Nextorage ne peut pas garantir qu'elle sera en mesure de rembourser ou d'échanger tout produit dans le cadre de cette Garantie limitée sans risque ou perte de logiciel ou de données. Il relève de votre responsabilité de retirer ou sauvegarder tout média ou toute pièce amovible, toutes données, tout logiciel ou autre matériel stocké ou conservé sur votre produit. Il est probable que tout média ou toute pièce, toutes données, tout logiciel ou autre matériel (comme des images, de la musique, des vidéos, etc.) soit perdu ou reformaté pendant le service et Nextorage ne pourra être tenue pour responsable dudit dommage ou de ladite perte.

Garantie de remboursement/remplacement : Cette Garantie limitée s'applique à tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état pendant la période restante de la Garantie limitée d'origine ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, la plus longue date étant celle retenue. Tout produit remplacé au titre de ladite Garantie limitée sera la propriété de Nextorage. Tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état fourni au titre de ladite Garantie limitée peut, au gré de Nextorage, être de couleur et/ou d'aspect différent par rapport au produit d'origine et peut ne pas inclure de gravure d'origine ou une personnalisation similaire.

Exceptions : Nextorage n'est pas responsable de, et ladite Garantie limitée ne couvre pas, tout dommage survenu suite à une utilisation du produit ne respectant pas ses utilisations prévues, ou autrement le non-respect du manuel du propriétaire et des consignes de sécurité se rapportant à l'utilisation et à l'installation du produit. Nextorage n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre que vous pourriez encourir en relation avec un service provenant de fournisseurs de services

autres que le service client d'une boutique virtuelle où le produit a été acheté. Ladite Garantie limitée couvre uniquement les dommages causés au produit par des défauts de matériaux ou de fabrication pendant son utilisation normale par le client. Ladite Garantie limitée ne couvre pas les produits achetés auprès de sources autres que les détaillants autorisés ou les boutiques virtuelles autorisées, ou les dommages causés par : (i) une exposition extérieure et d'autres actes de la nature ; (ii) les surtensions ; (iii) un dommage accidentel ; (iv) un abus ; (v) les limites de la technologie ; (vi) un dommage cosmétique ; (vii) le contact avec un liquide, la chaleur, l'humidité ou la sueur, le sable, la fumée ou des matériaux étrangers ; (viii) l'utilisation de pièces ou d'accessoires non vendus ou autorisés par Nextorage ; (ix) l'entretien non autorisé ou non exécuté par Nextorage ou un centre de service autorisé Nextorage ; (x) les virus informatiques ou circulant sur Internet, les bogues, les vers ou les chevaux de Troie ; (xi) les dysfonctionnements dus à des périphériques/accessoires ; (xii) les modifications apportées à une pièce du produit, incluant l'enracinement ou toute autre modification visant à contrôler le comportement du produit ou tout système d'exploitation installé à l'usine ; (xiii) l'utilisation du produit avec des applications d'enregistrement constant ou répétitif comme des enregistreurs de disque, des caméras de surveillance, des applications de serveur, et des applications de lecture constante telles que l'affichage dynamique, ou des applications industrielles ; ou (xiv) tout produit dont le numéro de série appliqué à l'usine a été altéré ou retiré du produit.

LIMITATIONS DES DOMMAGES-INTÉRÊTS : Nextorage NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU D'UNE CONDITION SUR CE PRODUIT. TOUT RECOUVREMENT DE Nextorage NE POURRA PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT VENDU PAR Nextorage OU UNE BOUTIQUE VIRTUELLE AUTORISÉE.

DURÉE DES GARANTIES OU DES CONDITIONS IMPLICITES : SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LADITE GARANTIE LIMITÉE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou autorisent les limitations de durée d'une garantie implicite, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ladite Garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

Pour les achats effectués aux États-Unis : Lisez attentivement la clause de résolution/d'arbitrage des litiges suivante. Vos droits et les étapes à suivre en cas de litige lié au produit y sont détaillés.

Que se passe-t-il en cas de litige : En cas de litige ou de réclamation lié(e) au produit, à votre achat et/ou à l'utilisation du produit, aux clauses de ladite Garantie limitée, ou à un service fourni conformément aux conditions de ladite Garantie limitée (incluant une réparation ou un remplacement) (« Litige »), vous et Nextorage

acceptez que **le litige soit résolu exclusivement à travers un arbitrage exécutoire. VOUS COMPRENEZ ET RECONNAISSEZ QU'EN ACCEPTANT L'ARBITRAGE VOUS AVEZ LE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR (OU DE PARTICIPER EN TANT QUE PARTIE OU MEMBRE DU RECOURS À) LA RÉOLUTION DES LITIGES DEVANT UN TRIBUNAL.** Vous acceptez également que **TOUTE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONSIDÈRERA UNIQUEMENT VOS REVENDECTIONS INDIVIDUELLES, ET LES DEUX PARTIES ACCEPTENT QU'UN LITIGE NE SOIT PAS ENTENDU COMME UN RECOURS COLLECTIF OU UN RECOURS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.** Malgré les indications ci-dessus, vous avez le droit d'intenter une action en justice de manière individuelle devant la Cour des petites créances ou une Cour similaire à la compétence limitée, dans la mesure où le montant en question n'excède pas 15 000 \$, et aussi longtemps que la dite Cour soit compétente et que toutes les autres exigences (incluant le montant en litige) soient satisfaites.

Consignes d'arbitrage. Pour commencer l'arbitrage, vous ou Nextorage devez faire une demande d'arbitrage écrite à l'autre partie. L'arbitrage aura lieu devant un seul arbitre. L'arbitrage sera géré en suivant les Procédures accélérées des Règles d'arbitrage commercial et les Procédures additionnelles (les « Règles ») de l'association américaine d'arbitrage (« AAA ») pour les différends de consommateur, si elles sont applicables et en vigueur au moment où la réclamation est traitée. Vous pouvez demander une copie des Règles de l'AAA en contactant l'AAA au (800) 778-7879 ou en visitant le site Web www.adr.org. Les droits de dépôt pour commencer et mener l'arbitrage seront partagés entre vous et Nextorage, mais vos frais ne devront en aucun cas excéder le montant

permis par les règles spécifiques de l'AAA pour les Différends de consommateur, après quoi Nextorage couvrira tous les frais administratifs et dépenses additionnels. Ce paragraphe n'interdit pas à l'arbitre de restituer à la partie ayant obtenu gain de cause les frais et dépenses qu'elle a engagées dans l'arbitrage lorsque les Règles le permettent. Sauf si Nextorage et vous en conveniez autrement, l'arbitrage aura lieu dans le pays et l'État où vous vivez, et la loi fédérale ou d'État applicable régira le fond du différend pendant l'arbitrage. Cependant, la Loi sur l'arbitrage fédéral 9 U.S.C. § 1, et seq., régira l'arbitrage et non une quelconque loi d'État sur l'arbitrage. La décision de l'arbitre sera obligatoire et définitive, sauf dans le cadre d'un droit d'appel limité conformément à la Loi sur l'arbitrage.

Consignes d'exclusion. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE CONTRAINT PAR LA CLAUSE D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE, ALORS : (1) Vous devez en informer Nextorage par écrit dans les 30 jours à compter de la date d'achat du produit ; (2) Votre notification écrite doit être envoyée par courrier à Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F 12-1 Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japon ; ET (3) Votre notification écrite doit inclure (a) votre NOM (b) votre ADRESSE, (c) la DATE d'achat du produit, et (d) une déclaration claire stipulant que « VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS AVEC Nextorage À TRAVERS L'ARBITRAGE ET/OU ÊTRE CONTRAINT PAR LA RENONCIATION À INITIER OU PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF ».

Décider de ne pas adhérer à cette procédure de résolution des différends n'affectera en aucun cas la couverture de la Garantie limitée et vous continuerez à bénéficier des avantages de la garantie limitée.

VORSICHT:

Von Kindern fernhalten.

Zur Vermeidung von Brand- und Stromschlaggefahr das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr, nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht. Wartung nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie das Gerät sicher verwenden.

Anforderungen an die Betriebsumgebung

- Prüfen Sie die neueste Kompatibilitätsliste unter dem folgenden URL:
<https://www.nextorage.net/en/compatibility/>
- Der Betrieb wird nicht für alle Geräte garantiert.

Bei Verwendung des Geräts am PC (einschließlich tragbarer Spielgeräte auf Windows-Basis)

Installation

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an diesem Gerät.
 2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss am PC.
- Gehen Sie beim Umgang mit dem Gerät nach langer Betriebsdauer vorsichtig vor, da die Oberfläche heiß sein könnte.
 - Wenn dieses Gerät nicht vom PC oder dem von Ihnen verwendeten Host-Gerät erkannt wird, entfernen

Sie zunächst das Gerät. Fahren Sie dann den PC oder das Host-Gerät herunter bzw. führen einen Neustart durch. Verbinden Sie dieses Gerät danach erneut.

- Während der Datenübertragung blinkt die LED-Anzeige. Entfernen Sie das Gerät nicht, solange die Anzeige blinkt.

Gerät vom PC trennen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie dieses Gerät vom PC getrennt wird, während der PC eingeschaltet ist.

Benutzer von Windows-PC

1. **Klicken Sie unten rechts auf dem Desktop im Benachrichtigungsbereich auf „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“.**
Das mit dem PC verbundene Gerät wird angezeigt.
2. **Klicken Sie auf das Gerät.**
3. **Warten Sie, bis die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ angezeigt wird. Ziehen Sie dann das USB-Kabel vom PC ab.**

Benutzer von macOS

1. **Ziehen Sie das Symbol dieses Geräts auf dem Desktop auf [Papierkorb].**
2. **Nachdem das Symbol vom Desktop verschwunden ist, ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.**

Mitgelieferte Software (Memory Card File Rescue)

* Verfügbar für NX-P2MG1TB, NX-P2MG2TB,
NX-P4MG1TB, NX-P4MG2TB.

Schützen Sie Ihre wertvollen Fotos,
Videos und wichtigen Daten.
Diese Software stellt so viele
aufgezeichnete Daten wie möglich
wieder her, wenn das Lesen der
aufgezeichneten oder versehentlich
gelöschten Daten nicht mehr möglich
ist.

Die Wiederherstellungsquote wird
durch unseren einzigartigen
Algorithmus verbessert.

Laden Sie die neueste Software unter
dem folgenden URL herunter und
installieren Sie die Software auf Ihrem
PC

<https://www.nextorage.net/en/mcfr/>

* Einzelheiten siehe oben genannte
Webseite.

* Spieledaten, Musik- und Videodateien,
die Urheberrechtsschutz erfordern,
werden nicht unterstützt.

Mit iPhone verbunden verwenden

Funktionen nach kompatiblen Geräten

Die verfügbaren Funktionen können je
nach Gerät unterschiedlich sein. Bitte
konsultieren Sie die folgende Tabelle.

SSD portable NX-P2MG

Gerät	Funktion		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

SSD portable NX-P4MG

Gerät	Funktion		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

Funktion

A : Daten auf dem Gerät prüfen

B : Daten vom internen Speicher auf
das Gerät kopieren

C : Videos direkt in diesem Gerät
aufnehmen

○ : Unterstützt

△ : Es werden nur einige Modi
unterstützt

— : Das iPhone verfügt nicht über die
Funktion

* Für weitere Informationen beachten Sie
bitte die folgende URL.
[https://www.nextorage.net/en/support/
compatibility/](https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/)

Gerät verbinden

Verbinden Sie mithilfe des USB-Kabels
des Geräts das iPhone mit dem Gerät.

Daten auf dem Gerät prüfen

1. Wählen Sie die Anwendung
[Dateien] aus.

2. Wählen Sie [Durchsuchen] aus.
3. Wählen Sie unter [Speicherorte] das Gerät aus.
4. Nach dem Öffnen können Sie den auf dem Gerät gespeicherten Inhalt überprüfen.

Daten vom internen Speicher auf das Gerät kopieren

Daten von der Anwendung [Fotos] verschieben

1. Wählen Sie die Anwendung [Fotos] aus.
2. Wählen Sie das zu kopierende Foto oder Video aus.
3. Wählen Sie unten links auf dem Bildschirm das Aktionssymbol [📌] aus.
4. Wählen Sie die Option [In Dateien sichern] aus.
5. Wählen Sie [Durchsuchen] aus. Wählen Sie unter [Speicherorte] das Gerät aus.
 * Wenn [Durchsuchen] nicht auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie oben links auf dem Bildschirm auf [>], um zu [Durchsuchen] zurückzukehren.
6. Wählen Sie den Ordner aus, in den die Datei kopiert werden soll.
7. Drücken Sie oben rechts auf [Sichern].

In Schritt 4 können Sie direkt speichern, ohne einen Ordner nach dem Drücken von [Sichern] oben rechts auszuwählen.

Daten von der Anwendung [Dateien] verschieben

1. Wählen Sie die Anwendung [Dateien] aus.
2. Wählen Sie im Menü [Durchsuchen] die zu verschiebenden Daten aus.
3. Wählen Sie unten links auf dem Bildschirm das Aktionssymbol [📌] aus.
4. Wählen Sie die Option [Kopieren] und dann die Aktion [Fertig] aus.

Wechseln Sie zurück zum Menü [Durchsuchen] und wählen Sie unter [Speicherorte] das Gerät aus.

5. Wählen Sie den Ordner aus, in den die Dateien verschoben werden sollen.
6. Drücken Sie lange auf den Bildschirm und wählen Sie im Popup-Menü [Einsetzen] aus.

Videos direkt in diesem Gerät aufnehmen

1. Wählen Sie die Anwendung [Kamera] aus.
2. Wählen Sie [Video] aus.
3. Achten Sie darauf, dass oben links die Option [ProResHDR] aktiviert ist.
 Falls sich oberhalb der Option [ProResHDR] ein [N] befindet, werden die Videos direkt im iPhone-Speicher gespeichert. Drücken Sie auf die Option, um das direkte Speichern im Gerät zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Wählen Sie die Aufnahmetaste, um die Aufzeichnung zu starten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Dieses Gerät ist ein Präzisionsprodukt. Gespeicherte Daten können durch plötzlich auftretende Fehler verloren gehen. Sichern Sie als Vorsichtsmaßnahme gegen mögliches Versagen die auf dem Gerät gespeicherten Daten an anderer Stelle. Nextorage kann unter keinen Umständen aufgezeichneten Inhalt reparieren, wiederherstellen oder replizieren. Darüber hinaus übernimmt Nextorage keinerlei Haftung für Schäden an oder Verlust von aufgezeichneten Daten.

- Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie andere USB-Geräte verwenden, während Sie

dieses Gerät mit Ihrer Ausrüstung verbunden haben.

- Die Übertragungsgeschwindigkeit des Geräts kann sinken.
- Sie können das Gerät möglicherweise nicht verwenden, wenn es mit Ihrer Ausrüstung über einen USB-Hub verbunden ist. Verbinden Sie in diesem Fall das Gerät direkt mit dem USB-Anschluss an Ihrer Ausrüstung.
- Verbinden Sie kein ungeeignetes USB-Kabel mit dem Gerät, andernfalls kann die Buchse beschädigt werden.
- Entfernen Sie das Gerät nicht von Ihrer Ausrüstung, solange Sie Daten schreiben, lesen oder löschen. Andernfalls können die Daten beschädigt werden.
- Falls das Gerät in den folgenden Situationen noch mit dem PC verbunden ist, funktioniert dieser ggf. nicht ordnungsgemäß.
 - Wenn Sie den PC starten oder neu starten.
 - Wenn der PC in den Energiespar- oder Ruhezustand wechselt oder aus diesen Zuständen zum Normalbetrieb zurückkehrt. Trennen Sie das Gerät vom PC, bevor Sie diese Vorgänge durchführen.
- Es wird dringend empfohlen, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern.
- Die gewährte Produktgarantie ist auf dieses externe Solid-State-Laufwerk beschränkt und gilt nur, sofern es normal gemäß dieser Bedienungsanleitung und nur mit dem mitgelieferten Zubehör in der angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Auch die vom Unternehmen bereitgestellten Dienste, wie etwa der Benutzersupport, unterliegen diesen Beschränkungen.
- Die Daten auf der SSD können durch Formatieren oder Löschen mithilfe der Funktionen Ihrer Ausrüstung möglicherweise nicht vollständig gelöscht werden. Bei der

Weitergabe oder Entsorgung der SSD liegt es in Ihrer Verantwortung, Maßnahmen zum Schutz der Daten zu ergreifen, z. B. durch die Verwendung spezieller Datenlöschsoftware oder die physische Zerstörung der SSD.

Nextorage haftet nicht für Schäden oder Verlust aufgezeichneter Daten.

Umgang mit dem Gerät

- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht an den folgenden Orten. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
 - An extrem heißen, kalten oder feuchten Orten
Setzen Sie dieses Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z. B. direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung oder im Sommer in einem geschlossenen Auto. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Verformungen des Geräts kommen.
 - An einem schlecht belüfteten Ort
 - An einem staubigen oder feuchten Ort

Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.

Es besteht jedoch kein Sicherheitsrisiko, da das Gerät so konzipiert ist, dass es unterhalb der von der internationalen Sicherheitsnorm IEC 62368-1 für Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte festgelegten

Höchsttemperaturgrenze betrieben wird. Ein längerer Hautkontakt mit diesem Gerät kann jedoch zu Verbrennungen durch niedrige Temperaturen führen. Auch unbeabsichtigter, anhaltender Kontakt – zum Beispiel, wenn das Gerät in einer Kleidungstasche getragen wird, sich unter der Kleidung befindet oder man damit einschläft – kann zu Niedertemperaturverbrennungen führen.

Zum Magneten

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts, dass Ihr Gerät mit MagSafe kompatibel ist. Falls es nicht kompatibel ist, verwenden Sie einen MagSafe-Aufkleber oder ein MagSafe-Gehäuse, um dieses Gerät zu befestigen.
- Falls Sie eine Smartphone-Hülle verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie MagSafe-kompatibel ist. Gehen Sie vorsichtig vor, bevor Sie ihn an Smartphone-Hüllen aus Kunststoff oder Leder anbringen, die nicht MagSafe-kompatibel sind, da die Magnetkraft nachlassen könnte und das Gerät nicht mehr am Smartphone befestigt werden kann.
- Legen Sie dieses Gerät nicht in die Nähe einer Kreditkarte, IC-Karte oder einer anderen Karte. Wenn es in der Nähe einer Karte platziert wird, können die aufgezeichneten Daten verloren gehen.
- Ein Fernseher, Radio oder Tuner kann während der Verwendung

dieses Geräts durch Rauschen beeinträchtigt werden. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät so weit wie möglich von solchen Produkten entfernt.

Dieses Gerät verfügt über einen Magneten. Bitte lesen Sie den folgenden Warnhinweis, bevor Sie es verwenden.

[Platzieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.]

Dieses Gerät enthält Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Hydrocephalus-Behandlung oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Platzieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Personen, die solche medizinischen Geräte benutzen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie ein solches medizinisches Gerät benutzen.

Detaillierte Informationen zu Betrieb und Support finden Sie unter dem folgenden URL.

<https://www.nextorage.net/en/support/>

Technische Daten

Schnittstelle*1

NX-P2MG1TB: USB 10Gbit/s

NX-P2MG2TB: USB 10Gbit/s

NX-P2MG4TB: USB 20Gbit/s

NX-P4MG1TB: USB 40Gbit/s

NX-P4MG2TB: USB 40Gbit/s

NX-P4MG4TB: USB 40Gbit/s

Abmessungen (ca.)

Nur Gerät:

64,3 mm × 12,4 mm × 64 mm
(B × H × T, ohne Vorsprünge)

Betriebsumgebung

Temperatur:

0 °C bis 40 °C
(nicht kondensierend)

Lagerumgebung

Temperatur:

-20 °C bis +60 °C
(nicht kondensierend)

Mitgeliefertes Zubehör:

SSD portable NX-P2MG

Kabel USB Type-C auf USB Type-C
(18 cm) × 1*2

SSD portable NX-P4MG

Kabel USB Type-C auf USB Type-C
(18 cm) × 1

*1 Zur Verbindung über USB 10Gbit/s, USB 20Gbit/s bzw. USB 40Gbit/s muss das Gerät mit Geräten verwendet werden, die mit SuperSpeed USB 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2), SuperSpeed USB 20Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) bzw. SuperSpeed USB 40Gbit/s (USB 4) kompatibel sind.

*2 Dieses Gerät unterstützt USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) oder USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2 × 2). Auch wenn das im Lieferumfang enthaltene USB-4-kompatible Kabel (USB 40 Gbit/s) verwendet wird, ist die maximale Übertragungsgeschwindigkeit aufgrund der Spezifikationen dieses Geräts auf 10 Gbit/s oder 20 Gbit/s begrenzt.

Gestaltung und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Marken

- USB Type-C® und USB-C® sind registrierte Marken des USB Implementers Forum.
- Windows ist registrierte Marke und/oder Marke von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- macOS, „iPhone“ und „MagSafe“ sind registrierte Marken und/oder Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Systemnamen und Produktnamen sind Marken oder registrierte Marken ihrer jeweiligen Entwicklerunternehmen.
™ und ® werden in dieser Bedienungsanleitung nicht in jedem Fall erwähnt.

BEGRENZTE GARANTIE

Für andere Länder als die USA und Kanada - 3 Jahre*

* Garantie und Produktsupport gelten für 3 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum oder vor dem Schreiben der maximalen TBW (Insgesamt geschriebene Bytes).

Nextorage Corporation („Nextorage“) gewährt dem Erstbesitzer und jeglichem(n) nachfolgenden Endbesitzer(n) („Sie“ oder „Ihr“) eine Garantie für dieses Produkt für den oben und hierin festgelegten Zeitraum bezüglich Material- oder Bearbeitungsfehlern.

Wenn dieses Produkt nicht unter den in der Anleitung beschriebenen Bedingungen und Richtlinien funktioniert, wird Nextorage das Produkt kostenlos reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen. Nextorage kann nach

eigenem Ermessen den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, anstatt das Produkt zu reparieren/ersetzen.

Nextorage übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Datenverluste/-beschädigungen, die sich aus einem Defekt oder einer Beschädigung der Produkte ergeben. Diese Garantie ist nur in dem Land/der Region gültig, in dem/der das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt gemäß den Verfahren des Geschäfts, in dem es erworben wurde, zurückgegeben werden. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Verwendung Ihrer persönlichen Informationen. Wenn Sie eine Dienstleistung im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie in Anspruch nehmen, ermächtigen Sie Nextorage, Informationen über die Ihnen erbrachte Dienstleistung und Ihre Kontaktinformationen (einschließlich Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer, Ihrer Adresse und Ihrer E-Mail-Adresse) zu speichern, zu verwenden und zu verarbeiten. Nextorage kann diese Informationen verwenden, um Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien von Nextorage zu erbringen, die Sie hier finden können: <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Ausnahmen: Nextorage übernimmt keine Haftung für, und diese beschränkte Garantie gilt nicht für jegliche Beschädigung, die sich aus dem falschen Betrieb der Produkts innerhalb seiner Verwendungszwecke, oder der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise bezüglich der Verwendung und dem Einbau des Produkts ergibt. Nextorage übernimmt keine Haftung für jegliche

Arbeitskosten, die Ihnen aus der Wartung durch andere Dienstleister entstehen als denen des Kundendiensts des Internetshops, bei dem das Produkt erworben wurde. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produktprobleme, die während der normalen Verwendung aufgrund von Material- oder Bearbeitungsfehlern entstehen. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für bei von anderen Quellen als autorisierten Fachhändlern oder autorisierten Internetshops erworbenen Produkten oder bei Problemen aufgrund von: (i) Verwendung in Außenbereichen und sonstigen Naturereignissen; (ii) Stromstößen; (iii) Unfallschäden; (iv) Missbrauch; (v) Grenzen der Technik; (vi) Schönheitsfehlern; (vii) Kontakt mit Flüssigkeiten, Hitze, Feuchtigkeit oder Schweiß, Sand, Rauch oder Fremdkörpern; (viii) Schäden, Störungen und/oder Fehlern am Produkt, die sich aus der Verwendung von Teilen oder Ersatzteilen ergeben, die nicht von Nextorage verkauft oder genehmigt wurden; (ix) Schäden, Störungen und/oder Fehlern am Produkt, die sich aus der nicht von Nextorage genehmigten oder durchgeführten Wartung ergeben; (x) Computer- oder Internetviren, Bugs, Würmern oder Trojanischen Pferden; (xi) Störungen durch Peripherie-/Zusatzgeräte; (xii) Modifizierungen des oder jeglicher Teile des Produkts, einschließlich „Rooten“ oder sonstiger Modifizierungen zur Steuerung des Verhaltens des Produkts oder des ab Werk installierten Betriebssystems; (xiii) Verwendung des Produkts unter konstanten oder wiederholten Aufnahmeanwendungen wie Festplattenrecordern, Überwachungskameras, Server-Anwendungen und konstanten Wiedergabeanwendungen wie Digital Signage oder industriellen Anwendungen; oder (xiv) jeglichem Produkt, bei dem die werkseitige Seriennummer geändert oder vom Produkt entfernt wurde.

Für die Kunden in Europa



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Nextorage Corporation

Dieses Produkt wurde von oder im Namen der Nextorage Corporation hergestellt.

EU-Importeur eingetragen: Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007 Japan.

Fragen zur Produktkonformität in Europa sind an den autorisierten Vertreter des Herstellers zu richten, 24hour Solutions B.V., Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, Niederlande.

警告：

请将本装置放在儿童接触不到的地方。为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。为防止触电，请勿拆卸或改装本装置。维修只能由有资格的人员进行。请仔细阅读本操作指南，以确保安全使用本装置。

操作环境要求

- 请通过下列 URL 查看最新的兼容列表：
<https://www.nextorage.net/en/compatibility/>
- 无法保证对所有设备都能正常操作。

在电脑上使用本装置时（包括 Windows 基本款便携式游戏机）

安装

1. 将 USB 电缆连接到本装置的 USB 端口。
 2. 将 USB 电缆连接到电脑上的 USB 端口。
- 在长时间使用本装置后请务必小心操作，因为装置表面可能会很烫。
 - 如果您正在使用的电脑或主设备未识别本装置，请移除本装置，关闭或重新启动电脑或主设备，然后再次尝试插入本装置。
 - 进行数据传输时，LED 指示灯会闪烁。请勿在指示灯闪烁时移除本装置。

从电脑上断开本装置

本节介绍在开启电脑的情况下从电脑上断开本装置的步骤。

Windows 电脑用户

1. 在桌面右下角的通知区域中单击“安全删除硬件并弹出媒体”。

屏幕上将显示当前连接至电脑的本装置。

2. 单击本装置。
3. 稍候片刻，直至显示信息“安全删除硬件”，然后从电脑上断开 USB 线。

macOS 用户

1. 将桌面上本装置的图标拖放至 [废纸篓] 中。
2. 当图标从桌面消失后，从电脑断开 USB 线。

随附软件（Memory Card File Rescue）

* 适用于 NX-P2MG1TB、NX-P2MG2TB、NX-P4MG1TB、NX-P4MG2TB。

保护您珍贵的照片、视频和重要数据。当无法读取记录的数据或意外删除的数据时，本软件可以尽可能多地恢复记录的数据。

我们的原始算法提高了恢复率。从下列 URL 下载最新软件并安装到您的电脑中

<https://www.nextorage.net/zh/mcfr/>

* 有关详细信息，请参阅上述网页。

* 不支持需要版权保护的游戏数据、音乐和视频文件。

连接到 iPhone 使用

兼容设备的功能

可用功能可能因设备而异。请参考下表。

NX-P2MG 移动固态硬盘

设备	功能		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

NX-P4MG 移动固态硬盘

设备	功能		
	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	○
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	○

功能

- A：检查本装置上的数据
- B：将数据从内部存储复制到本装置
- C：直接将视频记录在本装置中

- ：支持
- △：仅某些模式支持
- ：iPhone 不具备此功能

* 有关详细信息，请参阅下列 URL。
<https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/>

连接本装置

使用本装置的 USB 电缆连接 iPhone 和本装置。

检查本装置上的数据

1. 选择 [文件] 应用程序。
2. 选择 [浏览]。
3. 从 [位置] 中选择本装置。
4. 打开本装置后，您可以检查其中的内容。

将数据从内部存储复制到本装置

从 [照片] 应用程序移动数据

1. 选择 [照片] 应用程序。
2. 选择要复制的图片或视频。
3. 选择位于屏幕左下角的操作图标 []。
4. 选择选项 [存储到“文件”]。
5. 选择 [浏览]。
从 [位置] 中选择本装置。
* 如果您在屏幕上找不到 [浏览]，请按下屏幕左上角的 [>] 返回 [浏览]。
6. 选择要复制文件的文件夹。
7. 按下右上角的 [存储] 键。

在步骤 4 中，按下右上角的 [保存] 后，无需选择文件夹即可直接保存。

从 [文件] 应用程序移动数据

1. 选择 [文件] 应用程序。
2. 在 [浏览] 菜单中，选择要移动的数据。
3. 在屏幕左下角选择操作图标 []。
4. 选择 [拷贝] 选项，然后选择 [完成] 操作。
返回 [浏览] 菜单，从 [位置] 中选择本装置。
5. 选择要移动文件的文件夹。
6. 在屏幕内长按，在弹出菜单中选择 [粘贴]。

直接将视频记录在本装置中

1. 选择 [相机] 应用程序。

2. 选择 [视频]。
3. 在左上角中, 检查 [ProResHDR] 选项是否激活。
如果 [ProResHDR] 选项上方有 [N], 则视频将直接保存在 iPhone 内存中。按下选项以激活或取消激活本装置的直接保存功能。
4. 选择录制按钮开始录制。

使用须知

本装置属精密设备。保存的数据可能会因突发故障而丢失。为了预防可能的故障, 请定期将本装置上的数据保存到其他地方。Nextorage 在任何情况下均不负责所记录内容的维修、恢复或复制工作。

此外, Nextorage 对于因任何原因而导致记录数据的损坏或丢失概不负责。

- 在本装置与设备相连的情况下使用其他 USB 设备时, 请注意以下几点:
 - 本装置的传输速度可能会降低。
 - 如果是通过 USB 集线器连接到设备上, 则可能无法使用本装置。在这种情况下, 请重新将本装置直接连接到设备的 USB 接口上。
- 切勿向本装置上连接错误的 USB 线, 否则可能会损坏插孔。
- 在写入、读取或删除数据的过程中, 切勿从设备上移除本装置。切勿撞击、弯折、摔落、弄湿本装置或对本装置施加过大的力。否则可能会损坏数据。
- 在下列情况下, 如果本装置仍连接在电脑上, 则电脑可能无法正常操作。
 - 启动或重新启动电脑时。
 - 电脑进入睡眠或冬眠模式, 或从上述模式恢复时。在执行上述操作之前, 请先将本装置从电脑上断开。
- 强烈建议您定期备份本机上写入的数据。
- 我们的产品担保仅限于外置固态驱动器本身, 且要遵守这些使用说明书, 使用本机附带的附件, 在指定或推荐的系统环境下正常使用。本公司提供的服务, 如用户支持, 也受这些限制。

- 使用设备的功能进行格式化或删除时, 可能无法完全擦除固态硬盘中的数据。转让或处理固态硬盘时, 必须采取措施确保数据安全, 如使用特殊数据擦除软件或物理销毁固态硬盘。

Nextorage 对任何记录数据的损坏或丢失概不负责。

处理本装置

- 不要在以下场所中使用或存放本装置。否则可导致本装置故障。
 - 非常热、非常冷或非常湿的地方
切勿将本装置暴露在高温环境中, 如直射的阳光下、加热器附近或夏天封闭的车厢内。否则可导致本装置故障或变形。
 - 通风差的地方
 - 多尘或潮湿的地方

装置在使用过程中可能会变热。

装置设计符合国际音频 / 视频、信息和通信技术设备安全标准 IEC 62368-1 规定的上限温度, 因此不会有安全问题。但是, 长时间与本装置接触可能会导致低温烫伤。此外, 如果将本装置放在衣物口袋中, 或者在睡觉时无意中持续接触, 也可能导致低温烫伤。

磁体相关须知

- 使用本机前, 请检查设备是否兼容 MagSafe。如果不兼容, 可使用 MagSafe 贴纸或 MagSafe 外壳来连接本机。
- 如使用智能手机壳, 请检查是否兼容 MagSafe。将本机连接到塑料或皮革材质且不兼容 MagSafe 的智能手机壳之前, 请务必小心谨慎, 以免磁性变弱, 并导致无法将本机连接到智能手机上。
- 请勿将本机与信用卡、IC 卡或其他卡片放在一起。一旦靠近卡片, 可能导致记录数据丢失。
- 使用本机期间, 电视、收音机或调谐器可能受到噪音干扰。如果是这样, 请尽可能将本机放在远离此类产品之地。

本机内置磁体。使用之前，请阅读下方警示声明。

【请勿将本装置放在医疗器械旁边。】
本装置内置磁体，可能干扰起搏器、用于脑积水治疗的可编程分流阀或其他医疗器械。请勿将本装置放在使用此类医疗器械的人员旁。如果正在使用此类医疗器械，则在使用本装置之前，请务必咨询医生。

有关操作详情及与支持有关的信息，请参阅以下 URL：

<https://www.nextorage.net/zh/support/>

规格

接口 *1 NX-P2MG1TB: USB 10Gbps
NX-P2MG2TB: USB 10Gbps
NX-P2MG4TB: USB 20Gbps
NX-P4MG1TB: USB 40Gbps
NX-P4MG2TB: USB 40Gbps
NX-P4MG4TB: USB 40Gbps

尺寸（近似值）

仅本装置：

64.3 mm × 12.4 mm × 64 mm
（宽 × 深 × 高，不包括凸出部分）

操作环境

温度： 0 °C 到 40 °C （无结露）

储存环境

温度： -20 °C 到 +60 °C （无结露）

包含的物品：

NX-P2MG 移动固态硬盘：

USB Type-C 到 USB Type-C 线 (18 cm) × 1*2

NX-P4MG 移动固态硬盘：

USB Type-C 到 USB Type-C 线 (18 cm) × 1

*1 要通过 USB 10Gbps、USB 20Gbps 或 USB 40Gbps 进行连接，此设备必须与 SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)、SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) 或 SuperSpeed USB 40Gbps (USB 4) 兼容设备一起使用。

*2 本装置支持 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 或 USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2 × 2)。根据本装置的规格，即便使用 USB4

(USB 40 Gbps) 可兼容电缆，最高传输速度也将不超过 10 Gbps 或 20 Gbps。

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

商标

- USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的商标。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标和 / 或商标。
- macOS、“iPhone” 和 “MagSafe” 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标和 / 或商标。
- 上述操作说明中所提及的其他所有系统名称及产品名称均为其各自开发公司的商标或注册商标。这些操作说明中未一一显示 ™ 及 ® 标记。

产品中有害物质的名称及含量



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板总成	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
配件 (连接线)	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法律法规要求进行处置。

产品名称：移动固态硬盘
型号：NX-P2MG1TB, NX-P2MG2TB,
NX-P2MG4TB, NX-P4MG1TB,
NX-P4MG2TB, NX-P4MG4TB

商品产地：请参考包装
生产日期：请参考包装
出版日期：2025 年 5 月
保修期：3 年

制造商：新世拓株式会社
(Nextorage Corporation)
制造商地址：
日本国神奈川县川崎市川崎
区驿前本町 12 番地 1 川崎驿
前塔里拜克 9 层

仅限中国市场：
总经销商：北京盛腾顺和科技有限公司
总经销商地址：
北京市海淀区中关村大街 22 号
中科大厦 A 座 807 室

产品保修卡

Nextorage

产品名称：移动固态硬盘
保修期：3 年
商品产地：台湾

保修服务规定

- 1) 本卡是本产品的保修服务凭证；
- 2) 本卡记载的保修服务是 Nextorage 为了让用户安心购买与使用 Nextorage 产品而制定的保修政策。保修服务内容与范围以本卡明示的规定为限；
- 3) 本卡记载的产品出现性能故障时（以 Nextorage 授权经销商判断为准），请出示本卡和有效发票。Nextorage 授权经销商将依据自主判断，仅为用户提供更换式维修服务，即通过直接更换质量合格的产品的的方式进行修理，而不再采取其他修理方式；
- 4) 在本卡规定的保修期内发生零件或产品更换的，均不延长或重新计算产品的保修期；

- 5) 在本卡记载的保修服务中更换下来的零件或产品，均不返还给用户；
- 6) 本卡不承担其他责任，包括但不限于偶尔发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或损坏等情况下的任何责任；
- 7) 凭本卡提出保修服务申请时，请事先备份好产品中的数据。在对产品进行格式化后，无法恢复和保留产品中的数据。Nextorage 授权经销商对于产品中的内容被浏览、更换、删除或以任何形式被修改，恕不负责；
- 8) 本卡记载的保修服务只在中国境内大陆地区有效（除台湾、香港、澳门地区）；
- 9) 如本卡记载的内容与可适用的国家法律规定不一致时，以国家法律规定为准。

不实行保修服务的情况：

- 1) 不能出示有效发票和本卡的；
- 2) 消耗材料的自然消耗、磨损及老化的；
- 3) 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成故障的；
- 4) 自行改装、修理、或由未获 Nextorage 或授权经销商许可的第三方拆动、改装、修理的；
- 5) 由于进液、受潮、外力挤压、掉落等使用或保管不当造成故障的；
- 6) 使用盗版软件或在使用过程中感染病毒造成故障的；
- 7) 不符合本卡规定情况的；
- 8) 未按产品使用说明要求，使用、维护、保管而造成故障的；
- 9) 非 Nextorage 或授权经销商所经销之产品的；
- 10) 应用于下列保修范围外之用途的。
（应用于日常反复记录之用途，如行车记录仪、监控摄像头、服务器记录等；应用于日常反复之用途及产业用途，如数字标牌等）。

※ 接受保修服务时必须提供本保修卡

Nextorage Corporation

Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007, Japan