Nextorage

CFexpress Type B / SD カードリーダー

取扱説明書

NX-MFB1SE







はじめに

使用できるメモリーカード

CFexpress Type B メモリーカード

SDXC/SDHC UHS-Iメモリーカード、SDXC/SDHC UHS-Iメモリーカード、SDXC/SDHC/SDメモリーカード

- 本文中では上記をメモリーカードとします。
- すべてのメモリーカードにおいて動作を保証するものではありません。

推奨使用環境

対応OS

https://www.nextorage.net/compatibility/

よりご確認ください

上記OSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

すべてのPCで動作を保証するものではありません。

書き込み防止機能

各カードスロットに書き込み防止スイッチがあります。 意図しないファイルの削除や誤った書き換えを防ぎます。

スイッチを切り替える際には、必ず本機をPCに接続する前に行ってください。



- 書き込み防止スイッチ



書き込み可能:ファイルの書き込みや削除が可能です



書き込み不可:ファイルの書き込みや削除はできません

使いかた

PCに接続する

詳細はPCまたはOSの取扱説明書を参照してください。

1. PCのUSB端子に本機を接続する。

本機にはUSB Type-C to USB Type-Cケーブルが付属しています。PCのUSB 10Gbps対応のUSB Type-C端子に接続すると高速転送が可能です。

2. 本機にメモリーカードを挿入する。

PCから取り外す

Windowsをお使いの場合

- 1. 本機へのアクセスが終了していることを確認する。
- 2. 画面右下のタスクトレイで<ハードウェアの取り外し>アイコンを選択する。
- 3. 対象ストレージの項目を選択する。
- 4. 「安全に取り外すことができます」のメッセージを確認する。
- 5. 本機をUSB端子から取り外す。

Macをお使いの場合

- 1. 本機へのアクセスが終了していることを確認する。
- 2. 対象ストレージのアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする。
- 3. 本機をUSB 端子から取り外す。

使用上の注意

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の 原因になります。
- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、 放置すると変形したり故障したりすることがあります。
- メモリーカードの挿入口に汚れ、ほこり、異物等が付かないようにしてください。
- メモリーカードを挿入排出する際は、メモリーカードの飛び出しや落下にご注意ください。
- ノートPCで本機を使用する場合、ACアダプターを介して電源につないだ状態でご使用ください。本機をノートPCに接続したまま放置するとバッテリーの消費が早くなることがあります。また、使用時以外は本機をノートPCから取り外してください。
- 本機を接続したまま以下の操作をすると、正常に動作しないことがあります。 操作する場合は、本機をPCから取り外してから行ってください。
- PCを起動、または再起動する。
- スリープや休止状態に移行、または復帰させる。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- すでにデータが書き込まれているメモリーカードをフォーマット (初期化) すると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。メモリーカードのフォーマットは必ずお使いの対応製品で行ってください。PCなどでフォーマットすると、対応製品で扱えないメモリーカードとなる場合があります。詳細は、対応製品の取扱説明書をご覧いただくか、当社サポート窓口へお問い合わせください。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消去)されることがあります。
- 読み出し中や書き込み中に
- 本機を取り外した場合
- メモリーカードを抜いた場合
- 接続先の製品の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 本機をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する 機器のUSB端子に直接接続してください。

付属のケーブルをご使用いただけない場合、本機の動作は保証できません。

お客様の記録したデータの破壊(消去)については、当社はいかなる場合においても一切その責任をおいかねますのでご了承ください。

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した 損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには十分ご注 意ください。

使用中、本体が温かくなりますが、故障ではありません。ただし、この状態 で長時間皮膚に触れ続けると、低温やけどの原因となります。

主な仕様

インターフェース USB 10Gbps*

外形寸法(約) 62.9 mm x 94.5 mm x 17.2 mm

(幅×奥行き×高さ)

質量(約) 75g

使用条件 温度 0 \mathbb{C} \sim +40 \mathbb{C} 湿度 95%以下(結露のないこと) 保存条件 温度 -25 \mathbb{C} \sim +60 \mathbb{C} 湿度 95%以下(結露のないこと) 付属品 USB Type-C® to USB Type-C® \sim 1)

* USB 10Gbpsで接続するためにはUSB 10Gbps対応機器でお使いいただく必要があります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、OS Xは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- CFexpressロゴはCompactFlash Associationの商標です。
- SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
- USB Type-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- トレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。本文中では、®マークは明記していません。

保証書とアフターサービス

保証書

- 保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、また 本機の純正付属品、または必要動作環境/推奨動作環境でのご使用時に限られ ます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するもので す。
- この製品には保証書が添付されていません。
- このページを印刷しお使いください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは、まず本取扱説明書をご確認ください。 それでも具合が悪いときは相談窓口にご相談ください。 ご相談いただく際は、次のことをお知らせください。

• 型名: NX-MFB1SE

• 故障の状態:できるだけ詳しく

- お買い上げ日
- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳し くは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではCFexpress Type B / SDカードリーダーの補修用性能部品(製品の機能 を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただ し、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合が あります。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

https://www.nextorage.net/support/

お問い合わせ相談窓口 電話:0120-889-102

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日

(祝・祭日、年末年始および当社夏季休業日は除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1川崎駅前タワー・リバーク9階

https://www.nextorage.net/

保証書

品名	CFexpress Type B / SD カードリーダー
型名	NX-MFB1SE
お客様	· ·
ご住所	
電話	
保証期間	1年(お買い上げの日から)
	お買い上げ日 年 月 日

本書、本書記載内容(下記記載)で無償修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保 証期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

お問い合わせ先:修理相談窓口 フリーダイヤル:0120-889-102 ホームページ:https://www.nextorage.net/support/

Nextorage 株式会社 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 12-1 川崎駅前タワー・リバーク 9 階

無料修理規定

- 無料修理規定
 1. 正常な使用状態で、保証期間中にカードリーダーが故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買い上げのお店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録された一夕の損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
 2. 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。・修理後の製品をお客様に正数け取りいただけない場合(当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます)、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客がしてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6 か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
 3. 保証期間中の故障でも次の場合には有料となります。
 (1) 本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。(2) つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時繰り返し記録用途・デジケルサイネージなど常時再生用途・機器内部に部品として組み込む用途・産業用途(3) 本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(4) 保証期間中に発生した数値について、保証期間終了後に修理依頼された場合

 - 場合
 (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 (5) 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な
 使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
 (6) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
- (り) 他の機能から受けた呼音または不当な惨迷、改造による政陣・損傷 (7) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷 (8) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化 ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷 (9) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換 4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了
- なください。 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換し
- た部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証 期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしま
- 8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容
- が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。 9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is only in Japan)
- *本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。