

取扱説明書

NX-PS1PRO シリーズ

はじめに

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

警告

感電や火災の危険を避けるため、本製品を水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。分解や改造は行わないでください。

推奨使用環境

- 対応OS

下記URLをご参照ください。

<https://www.nextorage.net/compatibility/>

- 上記のOSが工場出荷時にインストールされている必要があります。
- すべてのPCでの動作を保証するものではありません。

使いかた

PCに接続する

詳細はPCまたはOSの取扱説明書を参照してください。

PCのUSB端子に本製品を接続します。

本製品にはUSB Type-C to USB Type-Cケーブルが付属しています。PC上のUSB 40Gbps対応のUSB Type-C端子に接続すると高速転送が可能です。

PCから取り外す

Windowsをお使いの場合

- 本製品へのアクセスが終了していることを確認する。
- 画面右下のタスクトレイで<ハードウェアの取り外し>アイコンを選択する。
- 本製品の項目を選択する。
- 「安全に取り外すことができます」のメッセージを確認する。
- 本製品をUSB端子から取り外す。

Macをお使いの場合

- 本機へのアクセスが終了していることを確認する。
- 本製のアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ＆ドロップします。
- 本機をUSB端子から取り外す。

注意：

アクセスランプが点灯している間は、データへのアクセスが行われています。本機を取り外さないでください。

使用上の注意

- 強い衝撃を与えたたり、曲げたり、落としたりしないでください。データが破損（消去）されることがあります。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - 異常に高温、低温または多湿になる場所
 - 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
 - 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
 - 風通しが悪い場所
 - ほこりや湿気の多い場所
- 本製品は精密機器です。突然の故障などによりデータが消失する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。
- Nextorageは、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消失についてはいかなる原因であっても一切その責任は負いかねます。
- データの書き込み／読み出し／削除中は、本機を取り外さないでください。データが破損または消去されることがあります。
- 本機を接続したままPCを起動、または再起動したり、スリープや休止状態に移行、またはそこから復帰すると正常に動作しないことがあります。これらの操作は本機をPCから外して行ってください。
- 本機のアクセスランプが点灯しないときは、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- スタンバイ、休止、スリープ、サスPEND、レジュームなどのPCの省電力機能はご使用いただけない場合があります。
- 本機接続時、他のUSB機器を同時に使用する場合は、以下の点にご注意ください。
 - 本機の転送速度が遅くなることがあります。
 - 本機をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する機器のUSBポートに直接接続してください。
- 付属のUSBケーブル以外を使用された場合、性能は保証いたしかねます。
- ポートの形状が異なるUSBケーブルを本機に接続しないでください。ポートが破損する原因となります。

- お使いの機器などの機能による「フォーマット」や「削除」操作では、本機内のデータが完全に消去されない場合があります。本機の譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

本機はexFATフォーマットで初期化されています。

本機を接続の際、お使いの機器で認識されるまでに数秒から数十秒かかることがあります。

ご注意

初期化を行うと、本機内のデータはすべて消去されます。

本機内に保存データが保存されている場合は、必要に応じてバックアップを作成してください。

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、Nextorageは責任を負いかねますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

USBケーブルを持って運搬したり持ち上げたりしないでください。
USBケーブルに負荷をかけた状態で使用しないでください。

使用中、本体が温かになりますが、故障ではありません。ただし、この状態で長時間皮膚に触れ続けると、低温やけどの原因となります。

主な仕様

インターフェース USB 40Gbps*

外形寸法 (約) 59 mm x 128 mm x 15 mm

(幅×奥行き×高さ)

質量 (約) 190 g

使用条件 温度 +5°C ~ +35°C 湿度 95%以下 (結露のないこと)

保存条件 温度 -20°C ~ +60°C 湿度 95%以下 (結露のないこと)

付属品 USB Type-C® to USB Type-C®ケーブル (1)

* USB 40Gbpsで接続するためにはUSB 40Gbps対応機器でお使いいただく必要があります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

USB Type-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。

MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Mac及びmacOSは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。トレードマーク および トレードネームは、個々の所有者に帰属するものとします。本文中では、® マークは明記していません。

保証書とアフターサービス

保証書

保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、また本機の純正付属品、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。

この製品には保証書が添付されていません。このページを印刷しお使い下さい。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: NX-PS1PRO1TB/NX-PS1PRO2TB/NX-PS1PRO4TB

- 故障の状態: できるだけ詳しく

- お買い上げ日

- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

NextorageではポータブルSSDの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合があります。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>

お問い合わせ相談窓口

電話 : 0120-889-102

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日

(祝・祭日、年末年始および当社夏季休業日は除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1川崎駅前タワー・リバーアク9階

<https://www.nextorage.net/>

保証書

品名	ポータブル SSD
型名	NX-PS1PRO□TB
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-889-102

ホームページ：<https://www.nextorage.net/support/>

Nextorage株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーサイドタワー9階 〒210-0007

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所	様	電話
お名前	-	-

無料修理規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に本機が故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買上げのお店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
・修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合(当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます)、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6ヶ月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡することとします。
- 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
 - (1)本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
 - (2)つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時繰り返し記録用途・デジタルサイネージなど常時再生用途・産業用途
 - (3)本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
 - (4)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - (5)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
 - (6)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - (7)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - (8)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷
 - (9)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - (10)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NSSD01