

SDXC/SDHC UHS-I メモリーカード

NRS-HA RIGID (64GB/128GB/256GB)

NFS-MA (32GB/64GB/128GB/256GB)

動作確認済機器 ※2製品共通



デジタルカメラ (UHS-II)*

メーカー	モデル	備考
Olympus	E-P7	*4K 100Mbps程度の動画撮影に対応します。高ビットレートでの動画には対応しません。
Sony	α7C	
Sony	α7S III	
Sony	α9 II	
Sony	α7R IV	
Sony	α7 III	
Sony	α7R III	
Sony	α9	
Panasonic	DC-S5	
Panasonic	GH5M2	
Panasonic	S1H	
Panasonic	GH5	

デジタルカメラ (UHS-I)

メーカー	モデル	備考
Canon	Kiss M	
Canon	Kiss X10i	
Canon	G9 X Mark II	
Canon	SX70 HS	
Canon	SX740 HS	
Canon	IXY 210	
Canon	IXY 200	
FUJIFILM	X-A7	
FUJIFILM	XP140	
Nikon	D7500	
Nikon	Z50	
Nikon	P950	
Nikon	W300	
Nikon	W150	
Olympus	E-PL10	
Olympus	TG-6	
Panasonic	DC-GF9	

Panasonic	DC-TZ95	
Panasonic	DC-TZ90	
Panasonic	DC-TX2	
Panasonic	DMC-TX1	
Panasonic	DC-LX100M2	
Panasonic	DMC-LX9	
Panasonic	DC-FZ1000M2	
Panasonic	DMC-FZ300	
Panasonic	DC-FZ85	
Panasonic	DC-G100V	
Sony	α7R II	
Sony	α7S II	
Sony	α7S	
Sony	α7 II	
Sony	α7	
Sony	α6600	
Sony	α6400	
Sony	α6100	
Sony	α6000	
Sony	α5100	
Sony	α99 II	
Sony	α77 II	
Sony	α58	
Sony	α58	
Sony	α99	
Sony	α37	
Sony	α57	
Sony	α65	
Sony	α77	
Sony	α33	
Sony	α55	
Sony	α550	
Sony	α230	
Sony	α330	
Sony	α380	
Sony	α6100	
Sony	α6500	
Sony	α6000	
Sony	α5000	
Sony	NEX-5T	
Sony	NEX-3N	
Sony	NEX-5R	
Sony	NEX-6Y	

Sony	NEX-F3	
Sony	NEX-5N	
Sony	NEX-7	
Sony	NEX-C3	
Sony	NEX-3A	
Sony	NEX-3D	
Sony	NEX-3K	
Sony	NEX-5A	
Sony	NEX-5D	
Sony	NEX-5K	
Sony	ZV-1	
Sony	ZV-1G	
Sony	ZV-E10	
Sony	ZV-E10L	
Sony	RX100VII	
Sony	RX10IV	
Sony	RX100III	
Sony	RX1RII	
Sony	RX100IV	
Sony	RX100II	
Sony	RX10	
Sony	RX1R	
Sony	RX1	
Sony	RX100	
Sony	HX350	
Sony	HX90V	
Sony	WX500	
Sony	HX400V	
Sony	HX60V	
Sony	W810	
Sony	WX220	
Sony	WX350	
Sony	HX300	
Sony	HX50V	
Sony	W730	
Sony	WX200	
Sony	WX300	
Sony	WX60	
Sony	WX170	
Sony	HX10V	
Sony	HX200V	
Sony	HX30V	
Sony	TX20	

Sony	W610	
Sony	W630	
Sony	W690	
Sony	WX100	
Sony	WX50	
Sony	WX70	
Sony	TX55	
Sony	WX30	
Sony	HX100V	
Sony	HX7V	
Sony	HX9V	
Sony	T110	
Sony	TX10	
Sony	TX100V	
Sony	W530	
Sony	W550	
Sony	W570	
Sony	W570D	
Sony	WX10	
Sony	WX7	
Sony	T99	
Sony	T99D	
Sony	TX9	
Sony	WX5	
Sony	H55	
Sony	HX5V	
Sony	TX5	
Sony	TX7	
Sony	W320	
Sony	W350	
Sony	W350D	
Sony	W380	
Sony	RX1R	
Sony	RX10III	
Sony	RX10II	
Sony	RX100VI	
Sony	RX100V	
Sony	RX100IV	
Sony	HX400V	
Sony	W830	
Sony	RX100M7	
RICOH	WG-70	

デジタルビデオカメラ

メーカー	モデル	備考
Sony	FDR-AX700	
Sony	FDR-AX100	
Sony	FDR-AX60	
Sony	FDR-AX45	
Sony	FDR-AX40	
Sony	FDR-AX55	
Sony	FDR-AXP55	
Sony	FDR-AX30	
Sony	FDR-AXP35	
Sony	FDR-AX100	
Sony	HDR-CX900	
Sony	HDR-PJ800	
Sony	HDR-CX390	
Sony	HDR-CX430V	
Sony	HDR-CX630V	
Sony	HDR-PJ390	
Sony	HDR-PJ630V	
Sony	HDR-PJ790V	
Sony	HDR-CX270V	
Sony	HDR-CX590V	
Sony	HDR-CX720V	
Sony	HDR-PJ210	
Sony	HDR-PJ590V	
Sony	HDR-PJ760V	
Sony	HDR-TD20V	
Sony	HDR-CX180	
Sony	HDR-CX560V	
Sony	HDR-CX700V	
Sony	HDR-PJ20	
Sony	HDR-PJ40V	
Sony	HDR-TD10	
Sony	HDR-XR160	
Sony	HDR-AX2000	
Sony	HDR-CX170	
Sony	HDR-CX370V	
Sony	HDR-CX550V	
Sony	HDR-XR150	
Sony	HDR-XR350V	
Sony	HDR-XR550V	
Sony	NEX-VG30	
Sony	NEX-VG30H	

Sony	NEX-VG900	
Sony	NEX-VG20	
Sony	NEX-VG20H	
Sony	NEX-VG10	