

M.2 2280 SSD

取扱説明書

「ちいさなおこさまへ」

PlayStation®5へとりつけるまえに

かならずおとなのかたといっしょに、このとりあつかいせつめいしよをよくよんで、あんぜんにつかってください。



NEM-PAシリーズ

5037209010

© 2021 Nextorage Corporation

Printed in Taiwan

<https://www.nextorage.net/>


PS5™への取り付け方法

※静電気による本機、およびPS5の故障を防ぐため、本機やPS5内部に触れる前に非塗装の金属表面に触れるなどして、静電気を体から除去してください。


※取り付け時には電源を切って、PS5の温度が十分に下がってから作業をしてください。

※本機取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業をしてください。


- PS5の電源を切り、電源ケーブル、パネルを取り外します。
パネル(PlayStationロゴのない側)の右上の角を持ち上げて①、手前にスライドさせます②。




- お持ちのプラスドライバー(1番)でネジを取り外し、M.2 SSD 拡張スロットのカバーを取り外します。



- PS5に取り付けられているM.2 SSD取り付け用ネジおよびスペーサーを取り外します。
注意：ネジとスペーサーは無くさないようにしてください。




- 手順3で取り外したスペーサーを「80」と書かれたネジ穴に置きます。




- スペーサーが動かないように注意して、本機をM.2 SSD 拡張スロットのコネクタに差し込み①、コネクタの反対側をネジ穴に合わせて押さえ、手順3で取り外したネジで固定します②。


その際、きつく締めすぎると本機やM.2 SSD拡張スロットが損傷する恐れがあります。



- M.2 SSD 拡張スロットのカバーの端をPS5本体に差し込み①、ネジ穴に合わせて押さえ、手順2で取り外したネジで固定します②。



- PS5のパネルを取り付けます。
パネルのフックをPS5本体の取り付け位置に合わせて、スライドさせて取り付けます。



パソコンへの取り付け方法

- ※ノートパソコンではお使いいただけません。
- ※デスクトップパソコンでお使いの場合は、パッケージに記載されている寸法のSSDが取り付けられることをご確認ください。
- ※本書の手順は例です。お使いのパソコンの取扱説明書と手順が異なる場合は、パソコンの取扱説明書に従ってください。
- ※本機は、M.2 2280のサイズに対応した、PCIe SSD対応のM.2スロットに取り付けてください。お使いのパソコンの取扱説明書を参照して、スロットの仕様を確認してから取り付けてください。
- ※パソコンのSSDを交換した場合、パソコンの保証が受けられなくなる場合があります。詳しくは、パソコンの製造元にお問合せください。
- ※本機取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業をしてください。

- 静電気による本機、およびパソコンの故障を防ぐため、本機やパソコン内部に触れる前に非塗装の金属表面に触れるなどして、静電気を体から除去してください。
- パソコンの電源を切り、電源ケーブル、パソコンのカバーを取り外します。
- マザーボードのM.2スロットに本機を取り付けます。
マザーボードのSSD固定用のネジをいったん取り外したあと、本機をM.2スロットに挿入し、ネジを付け直して本機を固定します。その際、きつく締めすぎると本機やマザーボードが損傷する恐れがあります。
- パソコンのカバーを元どおりに取り付け、電源ケーブルを接続します。

お使いの機器からの取り外し方法

お使いの機器の電源を切り、電源ケーブルを取り外してから、取り付けと逆の手順で取り外してください。

使用上のご注意

本機は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。弊社では、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消失についてはいかなる原因であっても一切その責任は負い兼ねます。

- 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。本機を分解した場合、保証対象外になります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置が、ラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- お使いの機器などの機能による「フォーマット」や「削除」では、本機内のデータは完全に消去されない場合があります。本機の譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

取り扱いについて

- 本機を分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - － 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
 - － 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
 - － 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
 - － 風通しが悪い場所
 - － ほこり、湿気が多い場所

本体の温度上昇について

- 動作中および動作後しばらくは本機の表面が高温であるため絶対に手または肌を触れないでください。
- 本機に触れる前に本機の温度が十分下がっていることをご確認ください。
- 本機に触れる可能性がある方々に対して、これらを適切に注意喚起してください。

故障かな？と思ったら

お使いの機器が本機を認識しない場合、または正常に動作しない場合、本機の取り付けを再度確認してください。解決しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。

<https://www.nextorage.net/support/>

商標について

- NVMeはNVM Express, Inc. の商標です。
 - PCIeおよびPCI ExpressはPCI-SIGの商標です。
 - "PlayStation"および"PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
- その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

主な仕様

インターフェース

M.2 2280 PCIe 4.0 x 4

同梱物

ヒートシンク付きM.2 2280 NVMe SSD (1)

印刷物一式

※機器への取り付け用ネジは付属しておりません。

容量

10億バイトを1 GBとして表記しています。

1000 GBを1 TBとして表記しています。

実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)はシステム領域があるため、本機に表示されている容量より小さくなります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ時のレシートまたは明細書と一緒に大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：NEM-PA□□□□
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日
- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではM.2 2280 SSDの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>



お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

(祝・祭日、年末年始及び当社夏季休業日を除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1

川崎駅前タワー・リパーク9階

<https://www.nextorage.net/>

