

## SDXC UHS-I メモリーカード NF1Aシリーズ

### 動作確認済機器一覧

弊社内部でのテスト環境において、動画撮影・静止画撮影の動作確認を行っています。  
全ての動作モード・撮影モードでの撮影を保証するものではありません。

#### デジタルカメラ (UHS-II対応)

メーカー	モデル	備考
Canon	EOS R	UHS-Iカードとして動作します
	EOS R5	
	EOS RP	
	EOS 90D	
	EOS R6	
FUJIFILM	X-T1	
	X-T2	
	X-T3	
	X-T4	
	X-Pro2	
	X-Pro3	
	X-H1	
Nikon	D500	
	Z5	
	Z6 II	
	Z7 II	
	D850	
SONY	α9	
	α7R IV	
	α7S III	
	α7R III	
	α7 III	
	α7C	
OLYMPUS	OM-D E-M5 Mark II	
	OM-D E-M1X	
	PEN E-PL8	
	PEN-F	
	PEN E-P7	
	OM-D E-M1 Mark III	
	OM-D E-M1 Mark II	
Panasonic	DMC-G85M	
	DC-GH5	
	DC-G99	
	DC-GH5S	
	DMC-G7	
	DC-S1H	
	DC-S5	
	DC-S1R	
	DC-G9	
	DC-S1	
RICOH	GR III	
Leica	TL2	
Samsung	NX1	

## デジタルカメラ (UHS-I対応)

メーカー	モデル	備考
Canon	EOS Kiss X5	
	EOS Kiss X6i	
	EOS Kiss X7i	
	EOS Kiss X8i	
	EOS Kiss X9	
	EOS Kiss X9i	
	EOS Kiss X10i	
	EOS Kiss M2	
	EOS Kiss M (M50 Mark II)	
	EOS 80D	
	EOS 800D	
	EOS x10	
	EOS x80	
	EOS M200	
	EOS M100	
	EOS M5	
	EOS M6	
	EOS 5D Mark III	
	EOS 7D Mark II	
	EOS 9000D	
	IXY 200	
	IXY 210	
	PowerShot G15	
	PowerShot G9 X Mark II	
	PowerShot G7 X Mark III	
	PowerShot G1 X Mark III	
PowerShot G1 X Mark II		
PowerShot SX740 HS		
PowerShot SX70 HS		
FUJIFILM	X-T200	
	X-T20	
	X-T30	
	X-T30 II	
	X-100F	
	X-100V	
	X-A7	
	X-E3	
	X-E4	
	FinePix HS30EXR	
	Nikon	D3200
D3300		
D3500		
D5600		
D7000		
D5500		
D7500		
D5100		
D500		

# デジタルカメラ (UHS-I対応)

メーカー	モデル	備考
Nikon	D750	
	D800	
	D800E	
	D810	
	Z50	
	COOLPIX W150	
	COOLPIX W300	
	COOLPIX B600	
	COOLPIX P950	
	COOLPIX P1000	
	COOLPIX A1000	
SONY	α7	
	α77 II	
	α99	
	α6000	
	α6300	
	α6400	
	α6500	
	α6600	
	α7S	
	α7S II	
	α7R II	
	DSC-W830	
	DSC-RX100M3	
	DSC-RX100M5	
	DSC-RX100M7	
	VLOGCAM ZV-1	
	VLOGCAM ZV-E10	
DSC-WX350		
DSC-WX50		
OLYMPUS	Tough TG-6	
	E-PL10	
PENTAX	K-70	
	K-50	
	KP	
Panasonic	DC-TZ95	
	DMC-GH3	
	DMC-GH4	
	DMC-FZ1000	
	DC-G100	
	DMC-LX100	
	DC-G100V	
RICOH	WG-70	
Samsung	NX300	

## カムコーダー (UHS-I対応)

メーカー	モデル	備考
SONY	HDR-CX180	
	HDR-TD20V	
	HDR-PJ820	
	FDR-AX700	
	FDR-AX100	
	FDR-AX40	

## 業務用ビデオカメラ (UHS-I対応)

メーカー	モデル	備考
Canon	XC10	