

Nextorage

PDP アダプター™ PD & DP USB-C® Adapter Adaptateur PD et DP USB-C® NX-PDPA1

取扱説明書 _____ **JP**

Instruction Manual _____ **EN**

Manuel d'instructions _____ **FR**

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

Please read this instruction manual before use.

Veillez lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

<https://www.nextorage.net/>

© 2024 Nextorage Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。
 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

使用上のご注意

使いかたを誤ると、発熱、発火、破裂によりやけどや大けが、失明の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

- ショート（短絡）させない
 本製品にピンなどの金属を差し込まない。
- 指定の電源、電圧で使用する
 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
 DC 100 Wまで。
- 分解や改造をしない
- 火の中に入れてたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま使用しない
 濡れたときは使用しないでください。
- 火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない
 また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用しない
- 本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、

落下させるなどの衝撃や力をあたえない

火災、やけど、感電の原因になる可能性があります。

- 本製品と接続機器の接続部に強い力をあたえない
 本製品や接続機器の破壊になる可能性があります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない
- コネクターはポートの根元まで確実に差し込む
- 濡れた手で本製品にさわらない
- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は次の作業を行う
 - － 本製品から接続機器およびケーブルを抜く。
 - － 接続機器の電源を切る。
 - － 使用を中止する。
- 周囲の温度が0℃～35℃の範囲内で使用する
- 使用中の本製品に長時間ふれない
 長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
 また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。
- 使用後や使用しないときは本製品を接続機器から抜く
- 異常や不具合と思われたときは本製品を接続機器から抜く
- 本製品のコネクターやポートと接続機器の間にほこりがたまっていないか、定期的に点検する
- 接続部に直接ふれたり、指を差し込んだりしない

- 湿度の高い場所やたばこの煙がある場所で使用、保管しない
- ほこりや砂の多い場所で使用、保管しない

本製品は使用中に熱くなることがあります

国際的なオーディオ・ビデオ、情報および通信技術機器の安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はありませぬ。ただし、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

取り扱いについて

- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - － 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
 - － 風通しが悪い場所
 - － ほこり、湿気の多い場所
 - － 直射日光のあたる場所

主な特長・機能

- USBパワーデリバリーのパススルー給電に対応しています。
- USBパワーデリバリー 100 W出力までの充電器やモバイルバッテリーに対応しています。
- DisplayPort™ Alternate Modeに対応しています。
- 本製品を使用することにより、USB-C®ポートが1つしかないスマートフォンなどのモバイル機器でも、ポータブルSSDやワイヤレスアダプターなどの周辺機器を使用しながら給電することができます。
- スマートフォンやモバイルモニターなど電源を必要とする機器の場合は、両方の機器へ電源供給ができます。


ご注意

本製品を使用中に充電器／モバイルバッテリーを取り外さないでください。給電とデータ通信が途切れる可能性があります。

接続例


スマートフォンとポータブルSSD

スマートフォンに給電しながらポータブルSSDへの給電ができます。




スマートフォンとワイヤレスアダプター

スマートフォンに給電しながらワイヤレスアダプターへの給電ができます。




モバイルゲーミングPCとポータブルSSD

モバイルゲーミングPCに給電しながらポータブルSSDへの給電ができます。




ご注意

- 接続する機器／ケーブルは付属していません。
- USBケーブルは接続機器に付属されているケーブル、またはパワーデリバリー対応USB Type-C[®] (USB 3.0) ケーブルをご使用ください。Hi-Speed USB (USB 2.0) 製品およびUSB 2.0 Type-C[™]ケーブルはご使用できません。
- 映像を出力する場合は、接続する機器／ケーブルがDisplayPort Alternate Modeに対応している必要があります。
- 接続する機器がどちらもUSBパワーデリバリー対応の場合、先に接続した機器がパワーデリバリー給電されます。後から接続した機器は5 Vで給電されます。



各部の名称と主な機能



1 充電器用USB-Cポート (USB PD IN 100 W)

USBケーブルを使用して、USBパワーデリバリー対応の充電器やモバイルバッテリーに接続します。

2 データ通信用USB-Cコネクタ

モバイル機器や周辺機器のUSB-Cポートに直接接続します。

3 データ通信用USB-Cポート

USBケーブルを使用して、モバイル機器や周辺機器に接続します。

- 1 USBパワーデリバリー対応充電器／モバイルバッテリーを、本製品の充電器用USB-Cポート (1) に接続する。
- 2 充電するモバイル機器 (スマートフォンなど) を、本製品のデータ通信用USB-Cコネクタ (2) に接続する。
- 3 周辺機器 (ポータブルSSDなど) を、本製品のデータ通信用USB-Cポート (3) に接続する。


ヒント

モバイル機器や周辺機器は、2と3のどちらでも接続できます。

ご注意

- モバイル機器や周辺機器を1に接続しても認識されません。
1には、USBパワーデリバリー対応充電器／モバイルバッテリーのみを接続してください。
- ケースを取り付けた状態のモバイル機器や周辺機器に本製品を接続できない場合は、USBケーブルを使用するか、またはケースを取り外してください。

機器の接続



故障かな？と思ったら

映像が表示されない

接続機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているか確認してください。DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でも、仕様によっては専用の機器にのみ映像出力する場合があります。接続機器の仕様を確認してください。

接続機器が認識されない

接続の手順に従って、本製品および機器を再接続してください。

接続機器の充電が遅い

本製品は先に接続した機器へ優先的に電力を分配します。早く充電したい機器を先に接続してください。

接続機器が充電されない

接続の手順に従って、本製品および機器を再接続してください。

USBケーブルの仕様が60 W以上の充電に対応しているか確認してください。

解決しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。

<https://www.nextorage.net/support/>

商標について

- USB Type-C[®]およびUSB-C[®]はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- USB 2.0 Type-C[™]はUSB Implementers Forumの商標です。

- DisplayPort[™]は、Video Electronics Standards Association (VESA[®])の米国その他の国における商標です。
- その他、本取扱説明書で使用されているシステム名や製品名は通常、それぞれの開発者や製造各社の商標または登録商標です。ただし本紙のすべてのシステム名や製品名に商標記号や登録商標記号（[™]、[®]）が記載されているわけではありません。

主な仕様

インターフェース

USB 20Gbps / DisplayPort 1.4 /
USB Power Delivery 3.0

外形寸法

約47 mm×9 mm×40 mm（幅×厚さ×高さ）（最大突起物を除く）

質量

約30.5 g

動作温度

0℃～35℃（結露なきこと）

入力（最大）*1

DC 100 W

出力（最大）*1 *2

パワーデリバリー給電

DC 5 V、0.1 A

DC 9 V、1.0 A

DC 12 V、1.5 A

DC 15 V、1.8 A

DC 20 V、4.1 A（e-Markerを搭載したUSB-Cケーブルが必要）

5 V 給電

DC 5 V、2.0 A

- *1 100 W 出力の USB パワーデリバリー対応充電器／モバイルバッテリー接続時
- *2 PPS (Programmable Power Supply) は非対応

本製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この取扱説明書には保証書が添付されていますので、お買い上げ時のレシートまたは明細書を大切に保管してください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときは

相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：NX-PDPA1
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日、注文番号などご注文の詳細

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>



お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

(祝・祭日、年末年始及び当社夏季休業日を除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1

川崎駅前タワー・リパーク9階

<https://www.nextorage.net/>



保証書

| | |
|-------|-------------|
| 品名 | PDPアダプター |
| 型名 | NX-PDPA1 |
| お買上げ日 | 令和・西暦 年 月 日 |

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

| | |
|-----|--|
| 販売店 | |
|-----|--|

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：**0120-889-102**

ホームページ：<https://www.nextorage.net/support/>

Nextorage株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リパーク9階 〒210-0007

| | |
|-------|------------|
| 保証期間 | お買上げの日から1年 |
| お客様住所 | |
| お名前 | 様 電話 - - |

無料修理規定

- 正常な状態で、保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買上げのお店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合（当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます）、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
- 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
 - 本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合
 - 本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
 - 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷
 - 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - お買上げ後の移送、輸送、落下などによる故障・損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷
 - 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - 消耗・磨耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NMPO2

Thank you for purchasing this product. Failure to follow safety precautions for electrical products may result in fire or personal injury. Please read this instruction manual carefully to ensure safe use of the product.

Cautions on Use

If this product is used incorrectly, it may generate heat, catch fire, or explode, causing burns, serious injury, or loss of eyesight.

To prevent accidental ingestion and other problems, be sure to observe the following:

- Do not short-circuit.
 - Do not insert a pin or other metal object into the product.
- Use the product with the specified power supply and voltage.
 - Use with the wrong voltage may cause a fire, burn, or electric shock. Up to 100 W DC
- Do not disassemble or modify.
- Do not put the product in fire, or heat it with a heating appliance such as a microwave oven or other oven.
- Do not get the product wet with liquids such as water, seawater, milk, soft drinks, and soapy water, or use it while it is wet.
 - When the product is wet, do not use it.
- Do not use or store the product near fire, under the blazing sun, near a stove, inside a hot car, or other hot location.
 - Furthermore, do not use the product in an environment with poor ventilation such as under a futon or blanket or in a bag.
- Do not subject the product to an impact or force, such as by hitting it with a hammer or other object, placing heavy objects on it, stepping on it, or dropping it.
 - A fire, burn, or electric shock may occur.

- Do not subject the connection parts of the product and connected devices to a strong force.
 - Damage to the product or connected devices may occur.
- Do not allow children to use the product unsupervised, and keep it out of the reach of infants.
- Fully insert the connectors all the way into the ports.
- Do not touch the product with wet hands.
- If you notice an abnormality such as an abnormal odor, abnormal sound, smoke, heat, discoloration, deformation, or damage during use or storage, do the following:
 - Disconnect the connected devices and cables from the product.
 - Turn off the power of the connected devices.
 - Stop using the product.
- Use the product in a location with an ambient temperature within the range of 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F).
- Do not touch the product for a long period of time during use.
 - Keeping your skin in contact for a long period of time may cause a low-temperature burn.
 - Even maintaining indirect contact for a long period of time via clothes could result in a low-temperature burn.
- Disconnect the product from the connected devices after using or when you will not use the product.
- If you suspect an abnormality or a malfunction, disconnect the product from the connected devices.
- Regularly check that dust has not collected between the connectors and ports of the product and the connected devices.
- Do not directly touch or insert a finger in a connection part.
- Do not use or store the product in very humid location or a location with cigarette smoke.
- Do not use or store the product in a dusty or sandy location.

The product may become hot during use

There will be no problem with safety as the product is designed to operate below the upper temperature limit specified by IEC 62368-1, an international audio/video, information and communication technology equipment safety standard. However, keeping your skin in contact with it for a long period of time may cause a low-temperature burn. Even maintaining indirect contact for a long period of time via clothes could result in a low-temperature burn.

Handling

- Do not disassemble or modify the product.
- Do not place the product in the following locations, whether for use or storage. A failure may occur.
 - Locations with unusually high or low temperatures or high humidity
The temperature will become especially high under the blazing sun, near a heating appliance, or in a car with the windows closed in summer. Leaving the product in such a location may cause deformation and failure.
 - Locations with poor ventilation
 - Locations with a lot of dust or humidity
 - Locations exposed to direct sunlight

Main Features and Functions

- Supports power supply with USB Power Delivery Pass-Through.
- Supports chargers and mobile batteries with up to 100 W USB Power Delivery output.

- Supports DisplayPort™ Alternate Mode.
- Use of the product enables supplying power while using a peripheral device such as a portable SSD or wireless adapter, even for a smartphone or other mobile device with only one USB-C port.
- In the case of devices requiring a power supply, such as a smartphone or mobile monitor, power can be supplied to both devices.


Note

Do not disconnect the charger or mobile battery during use of the product. Power supply and data communication may be interrupted.

Connection Examples


Smartphone and portable SSD

Power can be supplied to the portable SSD while supplying power to the smartphone.




Smartphone and wireless adapter

Power can be supplied to the wireless adapter while supplying power to the smartphone.




Mobile gaming PC and portable SSD

Power can be supplied to the portable SSD while supplying power to the mobile gaming PC.




Notes

- The devices/cables to which the product is connected are not included.
- Use the USB cable that is supplied with the connected device or a USB Type-C® (USB 3.0) cable that supports Power Delivery. Hi-Speed USB (USB 2.0) products and USB 2.0 Type-C™ cables cannot be used.
- When outputting video, the devices/cables to which the product is connected must support DisplayPort Alternate Mode.
- When the devices to be connected both support USB Power Delivery, the device connected first will be powered by Power Delivery. The device connected last will be powered with 5 V.



Names and Main Functions of Parts



1 Charger USB-C port (USB PD IN 100 W)

Connect to a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery using a USB cable.

2 Data communication USB-C connector

Connect directly to the USB-C port of the mobile device or peripheral device.

3 Data communication USB-C port

Connect to the mobile device or peripheral device using a USB cable.

- 1 Connect the charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port (1) of the product.
- 2 Connect the mobile device (e.g., smartphone) to be charged to the data communication USB-C connector (2) of the product.
- 3 Connect the peripheral device (e.g., portable SSD) to the data communication USB-C port (3) of the product.


Tip

A mobile device or peripheral device can be connected to either 2 or 3.

Notes

- Even if you connect a mobile device or peripheral device to 1, it will not be recognized. Connect only a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to 1.
- If the product cannot be connected to a mobile device or peripheral device with the case attached, use a USB cable or remove the case.

Connecting to Devices



Troubleshooting

Images are not displayed

Check that the connected device supports DisplayPort Alternate Mode. Even with a device that supports DisplayPort Alternate Mode, video may be output only to a dedicated device depending on the specifications. Check the specifications of the connected device.

Connected device is not recognized

Reconnect the product and device following the connection procedure.

Charging of connected device is slow

The product distributes power preferentially to the device connected first. Connect the device you want to charge quickly first.

Connected device is not charged

Reconnect the product and device following the connection procedure. Check the specifications of the USB cable to confirm that charging of 60 W or more is supported.

If the problem is not resolved, check the following support site.
<https://www.nextorage.net/support/>

Trademarks

- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
- DisplayPort™ is trademark owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.
- Other system and product names used in this instruction manual are generally trademarks or registered

trademarks of their respective developer/manufacturer. However, the trademark and registered trademark symbols (™ and ®) are not included with all of the system and product names in this instruction manual.

Main Specifications

Interfaces

USB 20Gbps / DisplayPort 1.4 /
USB Power Delivery 3.0

Dimensions

Approx. 47 mm × 9 mm × 40 mm
(1 7/8 in × 3/8 in × 1 5/8 in) (W × D × H)
(excluding largest protrusion)

Weight

Approx. 30.5 g (1.08 oz)

Operating temperature

0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) (non-condensing)

Input (max.) *1

100 W DC

Output (max.) *1 *2

Powered by Power Delivery

5 VDC, 0.1 A
9 VDC, 1.0 A
12 VDC, 1.5 A
15 VDC, 1.8 A
20 VDC, 4.1 A (requires a USB-C cable equipped with e-Marker)

Powered with 5 V

5 VDC, 2.0 A

*1 When a charger or mobile battery that supports 100 W USB Power Delivery output is connected.

*2 Programmable Power Supply (PPS) is not supported.

The specifications and appearance of the product are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

United States and Canada only – 1 year

Nextorage Corporation (“Nextorage”), solely for purchases made in the United States and Canada, warrants this product against defects in material or workmanship for the original owner and any subsequent end user owner(s) (“You” or “Your”) for the time period set forth above as set forth herein.

Pursuant to this Limited Warranty, Nextorage will, at its option, i) replace the product with a new or recertified/ refurbished product of the same (or similar) model ii) refund the purchase price upon confirmation of Your receipt or purchase record at the online store or retailer where You purchased the product. For purposes of this Limited Warranty, “recertified” or “refurbished” means a product or part that has been returned to its original specifications. In the event of a defect, these are Your exclusive remedies. Nextorage does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free.

Term: For the time period set forth above from the original date of purchase of the product from the online store or retailer authorized by Nextorage to sell the product.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the product. It does not cover separate accessories, technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product, and other included content; any such software or other included content is provided “AS IS” unless expressly provided for in a separate written agreement.

In order to receive warranty service, the product must be returned according to the procedures of the online store where it was purchased. To obtain warranty service, please contact the customer service department of the online store where You purchased the product. Use of Your Personal Information. If You obtain service under this Limited Warranty, You authorize Nextorage to store, use and process information about the service provided to You and Your contact information (including Your name, phone number, address, and e-mail address). Nextorage may use this information to perform service under this Limited Warranty in accordance with its Privacy Policy, which can be found here: <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Loss of Data: Nextorage cannot guarantee that it will be able to refund or exchange any product under this Limited Warranty without risk to or loss of software or data. It is Your responsibility to remove or backup any removable media or parts, data, software or other materials You may have stored or preserved on Your product. It is likely that any media or parts, data, software, or other materials (like pictures, music, videos, etc.) will be lost or reformatted during service and Nextorage will not be responsible for any such damage or loss.

Refund/Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any replacement, recertified or refurbished product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days from the replacement, whichever is longer. Any product replaced under this Limited Warranty will become the property of Nextorage. Any replacement recertified or refurbished product provided under this Limited Warranty may, at Nextorage’s option, vary in color and/or cosmetic design from the

original product and may not include any original engraving or similar customization/personalization.

Exceptions: Nextorage is not responsible for, and this Limited Warranty does not cover, any damage arising from a failure to operate the product within its intended uses, or otherwise follow the owner’s manual and safety instructions relating to the product’s use and installation. Nextorage is not responsible for any labor costs You may incur relating to service from service providers other than from an online store’s Customer Service where the product was purchased. This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use. This Limited Warranty does not cover products purchased from sources other than authorized retailers or authorized online stores, or issues due to: (i) outdoor exposure and other acts of nature; (ii) power surges; (iii) accidental damage; (iv) abuse; (v) limitations of technology; (vi) cosmetic damage; (vii) contact with liquid, heat, humidity or perspiration, sand, smoke, or foreign materials; (viii) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from use of parts or supplies not sold or authorized by Nextorage; (ix) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from servicing not authorized or performed by Nextorage; (x) computer or internet viruses, bugs, worms, or Trojan Horses; (xi) malfunctions due to peripherals/accessories; (xii) modifications of or to any part of the product, including “rooting” or other modifications to control the behavior of the product or any factory installed operating system; (xiii) use of the product with constant or repetitive recording applications such as drive recorders, surveillance cameras, server applications, and constant playback applications such as digital signage, or industrial applications; or (xiv) any

product where the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.

LIMITATION ON DAMAGES: Nextorage SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST Nextorage BE GREATER THAN THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT FROM Nextorage OR AN AUTHORIZED ONLINE SHOP.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This Limited Warranty gives You specific legal rights and You may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

For purchases made in the U.S.: Read the following Dispute Resolution/ Arbitration provision carefully. It details Your rights and instructions should a dispute related to the product arise.

What Happens If We Have A Dispute: Should a dispute or claim arise related to the product, Your purchase and/or use of the product, the terms of this Limited Warranty, or any service provided under the terms of this Limited Warranty (including any repair or replacement) (“Dispute”), You and Nextorage agree that the **Dispute**

shall be resolved exclusively through binding arbitration. YOU UNDERSTAND AND ACKNOWLEDGE THAT BY AGREEING TO ARBITRATION, YOU ARE GIVING UP THE RIGHT TO LITIGATE (OR PARTICIPATE IN AS A PARTY OR CLASS MEMBER) IN ANY DISPUTES IN COURT. You also agree that ANY DISPUTE RESOLUTION PROCEEDING WILL ONLY CONSIDER YOUR INDIVIDUAL CLAIMS, AND BOTH PARTIES AGREE NOT TO HAVE ANY DISPUTE HEARD AS A CLASS ACTION, REPRESENTATIVE ACTION, CONSOLIDATED ACTION, OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION. Despite the above, You have the right to litigate any Dispute on an individual basis in small claims court or other similar court of limited jurisdiction, to the extent the amount at issue does not exceed \$15,000, and as long as such court has proper jurisdiction and all other requirements (including the amount in controversy) are satisfied.

Arbitration Instructions. To begin Arbitration, either You or Nextorage must make a written demand to the other for arbitration. The Arbitration will take place before a single arbitrator. The arbitration will be administered in keeping with the Expedited Procedures of the Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Proceedings for Consumer-Related disputes (“Rules”) of the American Arbitration Association (“AAA”), when applicable and in effect when the claim is filed. You may get a copy of AAA’s Rules by contacting AAA at (800) 778-7879 or visiting www.adr.org. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared between You and Nextorage, but in no event shall Your fees ever exceed the amount allowable by the special rules for Consumers Disputes provided for by AAA, at which point Nextorage will cover all additional administrative fees and expenses. This does not prohibit the Arbitrator from giving the winning party their fees and

expenses of the arbitration when appropriate pursuant to the Rules. Unless You and Nextorage agree differently, the arbitration will take place in the county and state where You live, and applicable federal or state law shall govern the substance of any Dispute during the arbitration. However, the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., will govern the arbitration itself and not any state law on arbitration. The Arbitrator’s decision will be binding and final, except for a limited right of appeal under the Federal Arbitration Act.

Opt-Out Instructions. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION PROVISION, THEN: (1) You must notify Nextorage in writing within 30 days of the date that You purchased the product; (2) Your written notification must be mailed to Nextorage Corporation, Kawasaki-ekimae Tower Riverk 9F 12-1 Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japan. AND (3) Your written notification must include (a) Your NAME, (b) Your ADDRESS, (c) the DATE You purchased the product, and (d) a clear statement that “YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH Nextorage THROUGH ARBITRATION AND/OR BE BOUND BY THE CLASS ACTION WAIVER” Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and You will continue to enjoy the benefits of the limited warranty.

For the Customers in the U.S.A.

NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC (POUR LES CONSOMMATEURS AUX ETATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUEBEC)

CAUTION:

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The information below is for the FCC related matters only.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name: Nextorage

Model: NX-PDPA1

Responsible Party: Violette

Engineering Corporation

Address: 313 Park Avenue Suite 300,
Falls Church, VA 22046 USA

Mail: info@violetteengineering.com

For the Customers in Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Merci d'avoir acheté ce produit. Le non-respect des consignes de sécurité relatives aux produits électriques peut entraîner un incendie ou des blessures. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions pour garantir une utilisation sûre du produit.

Précautions d'utilisation

Si ce produit n'est pas utilisé correctement, il peut générer de la chaleur, s'enflammer ou exploser, provoquant des brûlures, des blessures graves ou la perte de la vue. Pour éviter toute ingestion accidentelle et d'autres problèmes, veillez à respecter les points suivants :

- Ne provoquez pas de court-circuit. N'insérez pas d'épingle ou tout autre objet métallique dans le produit.
- Utilisez le produit avec l'alimentation et la tension spécifiées. Une tension inappropriée pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou un choc électrique. Jusqu'à 100 W CC
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas.
- Ne mettez pas le produit au feu et ne le chauffez pas avec un appareil de chauffage tel qu'un four à micro-ondes ou tout autre four.
- Ne mouillez pas le produit avec des liquides tels que de l'eau, de l'eau de mer, du lait, des boissons gazeuses et de l'eau savonneuse, et ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé. N'utilisez pas le produit s'il est mouillé.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité d'un feu, en plein soleil, près d'un poêle, à l'intérieur d'une voiture exposée chaude ou dans tout autre endroit chaud. En outre, n'utilisez pas le produit

dans un environnement mal aéré, par exemple sous un matelas ou une couverture, ou dans un sac.

- Ne soumettez pas le produit à un choc ou à une force quelconque, par exemple en le frappant avec un marteau ou un autre objet, en posant des objets lourds dessus, en marchant dessus ou en le laissant tomber.

Un incendie, une brûlure ou un choc électrique peuvent se produire.

- Ne soumettez pas les pièces de connexion du produit et les appareils connectés à une force importante. Le produit ou les appareils connectés risquent d'être endommagés.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance et gardez-le hors de portée des nourrissons.
- Insérez complètement les connecteurs dans les ports.
- Ne touchez pas le produit si vos mains sont mouillées.
- Si vous constatez une anomalie telle qu'une odeur anormale, un bruit anormal, de la fumée, de la chaleur, une décoloration, une déformation ou un dommage pendant l'utilisation ou le stockage, procédez comme suit :
 - Déconnectez les appareils connectés et les câbles du produit.
 - Mettez les appareils connectés hors tension.
 - Cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C et 35 °C (entre 32 °F et 95 °F).
- Ne touchez pas le produit pendant une longue période au cours de son utilisation. Un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures superficielles. Un contact indirect prolongé avec des vêtements peut également

provoquer des brûlures superficielles.

- Déconnectez le produit des appareils connectés après utilisation ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous suspectez une anomalie ou un dysfonctionnement, déconnectez le produit des appareils connectés.
- Vérifiez régulièrement que la poussière ne s'est pas accumulée entre les connecteurs, les ports du produit et les appareils connectés.
- Ne touchez pas directement ou n'insérez pas votre doigt dans une pièce de connexion.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas le produit dans un endroit très humide ou dans un endroit exposé à la fumée de cigarette.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit poussiéreux ou ensablé.

Le produit peut devenir chaud pendant l'utilisation

Aucun problème de sécurité n'est à craindre car le produit est conçu pour fonctionner en dessous de la limite supérieure de température spécifiée par la norme CEI 62368-1, une norme internationale de sécurité relative aux équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication. Cependant, un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures superficielles. Un contact indirect prolongé avec des vêtements peut également provoquer des brûlures superficielles.

Manipulation

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- Ne placez pas le produit dans les endroits suivants, que ce soit pour l'utiliser ou le stocker. Une panne pourrait se produire.

- Endroits où les températures sont anormalement élevées ou basses ou endroits à humidité élevée
La température devient particulièrement élevée sous un soleil de plomb, à proximité d'un appareil de chauffage ou dans une voiture aux vitres fermées en été. Laisser le produit dans un tel endroit peut entraîner une déformation et une panne.
- Endroits mal ventilés
- Endroits où il y a beaucoup de poussière ou d'humidité
- Endroits exposés à la lumière directe du soleil

Principales caractéristiques et fonctions

- Prend en charge une alimentation électrique avec transmission USB Power Delivery.
- Prend en charge les chargeurs et les batteries mobiles avec une sortie USB Power Delivery jusqu'à 100 W.
- Prend en charge le mode alternatif DisplayPort™.
- L'utilisation du produit permet de fournir de l'électricité, tout en utilisant un périphérique tel qu'un SSD portable ou un adaptateur sans fil, même à un smartphone ou un autre appareil mobile doté d'un seul port USB-C.
- Dans le cas d'appareils nécessitant une alimentation électrique, tels qu'un smartphone ou un moniteur mobile, l'alimentation peut être fournie aux deux appareils.


Remarque

Ne déconnectez pas le chargeur ou la batterie mobile pendant l'utilisation du produit. L'alimentation électrique et la communication des données risquent d'être interrompues.

Exemples de connexion


Smartphone et SSD portable

Le SSD portable peut être alimenté en électricité pendant qu'il alimente le smartphone.




Smartphone et adaptateur sans fil

L'adaptateur sans fil peut être alimenté pendant qu'il alimente le smartphone.




PC de jeu mobile et SSD portable

Le SSD portable peut être alimenté pendant qu'il alimente le PC de jeu mobile.




Remarques

- Les appareils/câbles auxquels le produit est connecté ne sont pas inclus.
- Utilisez le câble USB qui est fourni avec l'appareil connecté ou un câble USB Type-C® (USB 3.0) qui prend en charge Power Delivery. Les produits Hi-Speed USB (USB 2.0) et les câbles USB 2.0 Type-C™ ne peuvent pas être utilisés.
- Lors d'émission vidéo, les appareils/câbles auxquels le produit est connecté doivent prendre en charge le mode alternatif DisplayPort.
- Lorsque les appareils à connecter prennent tous deux en charge une alimentation USB Power Delivery, l'appareil connecté en premier sera alimenté par Power Delivery. L'appareil connecté en dernier sera alimenté par 5 V.



Noms et fonctions principales des pièces



1 Port USB-C du chargeur (USB PD IN 100 W)

Se raccorde à un chargeur ou à une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery à l'aide d'un câble USB.

2 Connecteur USB-C de communication des données

Se raccorde directement au port USB-C de l'appareil mobile ou du périphérique.

3 Port USB-C de communication des données

Se raccorde à l'appareil mobile ou au périphérique à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez le chargeur ou la batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur (1) du produit.
- 2 Connectez l'appareil mobile (par exemple, le smartphone) à charger au connecteur USB-C de communication des données (2) du produit.
- 3 Connectez le périphérique (par exemple, un SSD portable) au port USB-C de communication des données (3) du produit.


Conseil

Un appareil mobile ou un périphérique peut être connecté à 2 ou à 3.

Remarques

- Même si vous connectez un appareil mobile ou un périphérique à 1, il ne sera pas reconnu. Connectez uniquement un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge la fonction USB Power Delivery sur 1.
- Si le produit ne peut pas être connecté à un appareil mobile ou à un périphérique avec l'étui attaché, utilisez un câble USB ou retirez l'étui.

Connexion aux appareils



Dépannage

Les images ne s'affichent pas

Vérifiez que l'appareil connecté prend en charge le mode alternatif DisplayPort.

Même avec un appareil prenant en charge le mode alternatif DisplayPort, la vidéo peut être émise uniquement vers un appareil dédié, en fonction des caractéristiques techniques. Vérifiez les caractéristiques techniques de l'appareil connecté.

L'appareil connecté n'est pas reconnu

Reconnectez le produit et l'appareil en suivant la procédure de connexion.

L'appareil connecté charge lentement

Le produit distribue la puissance de manière préférentielle à l'appareil connecté en premier. Connectez d'abord l'appareil que vous souhaitez charger rapidement.

L'appareil connecté n'est pas chargé

Reconnectez le produit et l'appareil en suivant la procédure de connexion. Vérifiez les caractéristiques techniques du câble USB pour vous assurer qu'il prend en charge une puissance de 60 W ou plus.

Si le problème n'est pas résolu, consultez le site d'assistance suivant. <https://www.nextorage.net/support/>

Marques

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.
- USB 2.0 Type-C™ est une marque commerciale de l'USB Implementers Forum.

- DisplayPort™ est une marque commerciale de la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de système et de produit utilisés dans ce manuel d'instructions sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutefois, les symboles de marque commerciale et de marque déposée (™ et ®) ne sont pas associés à tous les noms de systèmes et de produits figurant dans ce manuel d'instructions.

Caractéristiques techniques principales

Interfaces

USB 20Gbps / DisplayPort 1.4 /
USB Power Delivery 3.0

Dimensions

Environ 47 mm × 9 mm × 40 mm
(1 7/8 po × 3/8 po × 1 5/8 po) (L × P × H)
(sans la plus grande saillie)

Poids

Environ 30,5 g (1,08 oz)

Température de fonctionnement

0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) (sans condensation)

Entrée (max.) *1

100 W CC

Sortie (max.) *1 *2

Alimenté par Power Delivery

5 V CC, 0,1 A
9 V CC, 1,0 A
12 V CC, 1,5 A
15 V CC, 1,8 A
20 V CC, 4,1 A (nécessite un câble USB-C équipé d'un e-Marker)

Alimenté par 5 V

5 V CC, 2,0 A

*1 Lorsqu'un chargeur ou une batterie mobile prenant en charge la sortie USB Power Delivery 100 W est connecté.

*2 L'alimentation programmable (PPS) n'est pas prise en charge.

Les caractéristiques techniques et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

É.-U. et Canada uniquement – 1 an

Nextorage Corporation (« Nextorage »), exclusivement pour les achats effectués aux États-Unis et au Canada, garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour le propriétaire d'origine et tous les propriétaires utilisateurs finaux suivants (« Vous » ou « Vos ») pendant la période définie ci-dessus et comme indiqué dans les présentes.

Conformément à cette Garantie limitée, Nextorage, à son gré, i) remplacera le produit par un produit neuf ou recertifié/remis en état du même modèle (ou similaire) ii) remboursera le prix d'achat après confirmation de votre reçu ou de votre relevé d'achat dans la boutique virtuelle ou chez le détaillant où vous avez acheté le produit. Aux fins de la présente Garantie limitée, les termes « recertifié » ou « remis en état » désignent un produit ou une pièce qui a retrouvé ses spécifications d'origine. En cas de défaut, ce sont Vos recours exclusifs. Nextorage ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

Modalité : Pendant la période définie ci-dessus à compter de la date d'achat d'origine du produit auprès d'une boutique virtuelle ou d'un détaillant autorisé par Nextorage à vendre le produit.

Cette Garantie limitée couvre uniquement les composants matériels emballés avec le produit. Elle ne couvre pas les accessoires séparés, l'assistance technique pour l'utilisation du matériel ou du logiciel et elle ne couvre pas les produits logiciels contenus ou non dans le produit, et tout autre contenu inclus ; tout logiciel ou autre contenu inclus est fourni « EN L'ÉTAT » sauf indication contraire conformément à un contrat écrit séparément.

Pour bénéficier du service de garantie, le produit doit être retourné conformément aux procédures de la boutique virtuelle où il a été acheté. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter le service client de la boutique virtuelle où vous avez acheté le produit.

Utilisation de vos informations personnelles. Si vous obtenez un service dans le cadre de cette Garantie limitée, vous autorisez Nextorage à stocker, utiliser et traiter les informations concernant le service qui vous a été fourni et vos coordonnées (y compris votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse e-mail). Nextorage peut utiliser ces informations pour effectuer le service dans le cadre de cette Garantie limitée, conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée ici : <https://www.nextorage.net/en/privacy/>

Perte de données : Nextorage ne peut pas garantir qu'elle sera en mesure de rembourser ou d'échanger tout produit dans le cadre de cette Garantie limitée sans risque ou perte de logiciel ou de données. Il relève de votre responsabilité de retirer ou

sauvegarder tout média ou toute pièce amovible, toutes données, tout logiciel ou autre matériel stocké ou conservé sur votre produit. Il est probable que tout média ou toute pièce, toutes données, tout logiciel ou autre matériel (comme des images, de la musique, des vidéos, etc.) soit perdu ou reformaté pendant le service et Nextorage ne pourra être tenue pour responsable dudit dommage ou de ladite perte.

Garantie de remboursement/remplacement : Cette Garantie limitée s'applique à tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état pendant la période restante de la Garantie limitée d'origine ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, la plus longue date étant celle retenue. Tout produit remplacé au titre de ladite Garantie limitée sera la propriété de Nextorage. Tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état fourni au titre de ladite Garantie limitée peut, au gré de Nextorage, être de couleur et/ou d'aspect différent par rapport au produit d'origine et peut ne pas inclure de gravure d'origine ou une personnalisation similaire.

Exceptions : Nextorage n'est pas responsable de, et ladite Garantie limitée ne couvre pas, tout dommage survenu suite à une utilisation du produit ne respectant pas ses utilisations prévues, ou autrement le non-respect du manuel du propriétaire et des consignes de sécurité se rapportant à l'utilisation et à l'installation du produit. Nextorage n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre que vous pourriez encourir en relation avec un service provenant de fournisseurs de services autres que le service client d'une boutique virtuelle où le produit a été acheté. Ladite Garantie limitée couvre uniquement les dommages causés au produit par des défauts de matériaux ou de fabrication pendant son utilisation normale par le client. Ladite

Garantie limitée ne couvre pas les produits achetés auprès de sources autres que les détaillants autorisés ou les boutiques virtuelles autorisées, ou les dommages causés par : (i) une exposition extérieure et d'autres actes de la nature ; (ii) les surtensions ; (iii) un dommage accidentel ; (iv) un abus ; (v) les limites de la technologie ; (vi) un dommage cosmétique ; (vii) le contact avec un liquide, la chaleur, l'humidité ou la sueur, le sable, la fumée ou des matériaux étrangers ; (viii) l'utilisation de pièces ou d'accessoires non vendus ou autorisés par Nextorage ; (ix) l'entretien non autorisé ou non exécuté par Nextorage ou un centre de service autorisé Nextorage ; (x) les virus informatiques ou circulant sur Internet, les bogues, les vers ou les chevaux de Troie ; (xi) les dysfonctionnements dus à des périphériques/accessoires ; (xii) les modifications apportées à une pièce du produit, incluant l'enracinement ou toute autre modification visant à contrôler le comportement du produit ou tout système d'exploitation installé à l'usine ; (xiii) l'utilisation du produit avec des applications d'enregistrement constant ou répétitif comme des enregistreurs de disque, des caméras de surveillance, des applications de serveur, et des applications de lecture constante telles que l'affichage dynamique, ou des applications industrielles ; ou (xiv) tout produit dont le numéro de série appliqué à l'usine a été altéré ou retiré du produit.

LIMITATIONS DES DOMMAGES-INTÉRÊTS : Nextorage NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU D'UNE CONDITION SUR CE PRODUIT. TOUT RECOUVREMENT DE Nextorage NE POURRA PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT

VENDU PAR Nextorage OU UNE BOUTIQUE VIRTUELLE AUTORISÉE.

DURÉE DES GARANTIES OU DES CONDITIONS IMPLICITES : SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LADITE GARANTIE LIMITÉE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou autorisent les limitations de durée d'une garantie implicite, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ladite Garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

Pour les achats effectués aux États-Unis : Lisez attentivement la clause de résolution/d'arbitrage des litiges suivante. Vos droits et les étapes à suivre en cas de litige lié au produit y sont détaillés.

Que se passe-t-il en cas de litige : En cas de litige ou de réclamation lié(e) au produit, à votre achat et/ou à l'utilisation du produit, aux clauses de ladite Garantie limitée, ou à un service fourni conformément aux conditions de ladite Garantie limitée (incluant une réparation ou un remplacement) (« Litige »), vous et Nextorage acceptez que **le litige soit résolu exclusivement à travers un arbitrage exécutoire. VOUS COMPRENEZ ET RECONNAISSEZ QU'EN ACCEPTANT L'ARBITRAGE VOUS AVEZ LE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR (OU DE PARTICIPER EN TANT QUE PARTIE OU MEMBRE DU RECOURS À) LA RÉOLUTION DES LITIGES DEVANT UN TRIBUNAL. Vous acceptez également que TOUTE**

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONSIDÉRERA UNIQUEMENT VOS REVENDICATIONS INDIVIDUELLES, ET LES DEUX PARTIES ACCEPTENT QU'UN LITIGE NE SOIT PAS ENTENDU COMME UN RECOURS COLLECTIF OU UN RECOURS DU PROCUREUR GÉNÉRAL. Malgré les indications ci-dessus, vous avez le droit d'intenter une action en justice de manière individuelle devant la Cour des petites créances ou une Cour similaire à la compétence limitée, dans la mesure où le montant en question n'excède pas 15 000 \$, et aussi longtemps que la dite Cour soit compétente et que toutes les autres exigences (incluant le montant en litige) soient satisfaites.

Consignes d'arbitrage. Pour commencer l'arbitrage, vous ou Nextorage devez faire une demande d'arbitrage écrite à l'autre partie. L'arbitrage aura lieu devant un seul arbitre. L'arbitrage sera géré en suivant les Procédures accélérées des Règles d'arbitrage commercial et les Procédures additionnelles (les « Règles ») de l'association américaine d'arbitrage (« AAA ») pour les différends de consommateur, si elles sont applicables et en vigueur au moment où la réclamation est traitée. Vous pouvez demander une copie des Règles de l'AAA en contactant l'AAA au (800) 778-7879 ou en visitant le site Web www.adr.org. Les droits de dépôt pour commencer et mener l'arbitrage seront partagés entre vous et Nextorage, mais vos frais ne devront en aucun cas excéder le montant permis par les règles spécifiques de l'AAA pour les Différends de consommateur, après quoi Nextorage couvrira tous les frais administratifs et dépenses additionnels. Ce paragraphe n'interdit pas à l'arbitre de restituer à la partie ayant obtenu gain de cause les frais et dépenses qu'elle a engagés dans l'arbitrage lorsque les Règles le permettent. Sauf si Nextorage et vous en conveniez autrement, l'arbitrage

aura lieu dans le pays et l'État où vous vivez, et la loi fédérale ou d'État applicable régira le fond du différend pendant l'arbitrage. Cependant, la Loi sur l'arbitrage fédéral 9 U.S.C. § 1, et seq., régira l'arbitrage et non une quelconque loi d'État sur l'arbitrage. La décision de l'arbitre sera obligatoire et définitive, sauf dans le cadre d'un droit d'appel limité conformément à la Loi sur l'arbitrage.

Consignes d'exclusion. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE CONTRAINT PAR LA CLAUSE D'ARBITRAGE

OBLIGATOIRE, ALORS : (1) Vous devez en informer Nextorage par écrit dans les 30 jours à compter de la date d'achat du produit ; (2) Votre notification écrite doit être envoyée par courrier à Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F 12-1 Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japon ; ET (3) Votre notification écrite doit inclure (a) votre NOM (b) votre ADRESSE, (c) la DATE d'achat du produit, et (d) une déclaration claire stipulant que « VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS AVEC Nextorage À TRAVERS L'ARBITRAGE ET/OU ÊTRE CONTRAINT PAR LA RENONCIATION À INITIER OU PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF ».

Décider de ne pas adhérer à cette procédure de résolution des différends n'affectera en aucun cas la couverture de la Garantie limitée et vous continuerez à bénéficier des avantages de la garantie limitée.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Nextorage Corporation

Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007, Japan