

CFexpress 4.0 Type B メモリーカード

取り扱い説明書

NX-B3SE シリーズ

ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。



- 小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- このメディアを直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください。

本カードはご使用後に熱くなることがありますので、カードを取り出す際はご注意ください。

CFexpress Type Bメモリーカードや関連製品の各種情報は、下記 URLでご覧になれます。 <https://www.nexorage.net/>

- このメディアはCFexpress Type B メモリーカード対応製品でのみご使用になります。
- このメディアをパソコンでご使用になる場合は、CFexpress Type Bメモリーカードのカードリーダー（別売）が必要です。
- すべての製品における動作を保証するものではありません。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。

- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、このメディア内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 故意に強い衝撃を与えることなく、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- このメディアがぬれたり汚れた場合は、ご使用の前に拭き取ってください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- ラベルシールを貼らないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件／保存条件以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のある場所／
 - 熱器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
 - 油煙、湯気、ほこりの多い場所
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊（消滅）については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、CFexpress Type Bメモリーカード対応製品で行ってください。
- このメディアをフォーマットすると、メディア内のデータは消去されます。
- 詳細は、各製品の取扱説明書、または製品サポート窓口にお問い合わせください。
- 下記の場合、記録したデータが破壊（消去）されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にこのメディアを抜いたり、製品の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- このメディアが、お使いの製品で認識されない場合は、このメディアをいったん取りはずして、お使いの製品の電源を入れなおすか、再起動の後、再度お試しください。

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

動作電圧 3.3 V

動作温度 -12 °C ~ +72 °C (結露なきこと)

保存温度 -40 °C ~ +85 °C (結露なきこと)

外形寸法 約 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (W × L × T)

本体質量 約 10 g

同梱品 CFexpress Type B メモリーカード (1)、ケース (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
ご了承ください。

CFexpressロゴはCompactFlash Associationの商標です。

なお本文中では、TMマークは明記していません。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていません。このページを印刷しお使い下さい。
- 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：NX-B3SE256G/NX-B3SE512G/NX-B3SE1024G

- 故障の状態：できるだけ詳しく

- お買い上げ日

- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間にについて

当社ではCFexpress Type Bメモリーカードの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>

お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

(祝・祭日、年末年始および当社夏季休業日は除く)

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1

川崎駅前タワー・リバーアク9階

<https://www.nextorage.net/>

保証書

品名	CFexpress Type B メモリーカード
型名	NX-B3SE <input type="text"/> G
お客様	様
ご住所	
電話	
保証期間	5年（お買い上げの日から）
お買い上げ日	 年  月  日

本書記載内容（右記記載）で無償修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、
修理をお申し付けください。

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-889-102

ホームページ：<https://www.nextorage.net/support/>

Nextorage 株式会社

神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1

川崎駅前タワー・リバーアク9階 〒210-0007

無料修理規定

- 正常な使用状態で、保証期間内にメモリーカードが故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買い上げのお店にお持ちいただき、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
・修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合（当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます）、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6ヶ月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
- 保証期間内の故障でも、次の場合には有料となります。
(1)本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
(2)つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時繰り返し記録用途；デジタルサイネージなど常時再生用途；機器内部に部品として組み込む用途；産業用途
(3)本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
(4)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
(5)使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷
(6)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
(7)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
(8)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷
(9)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
(10)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is only in Japan）

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。